## 乐陵县出租发电机 出租环保发电机 工程发电机应急租赁站 发电机应急发电公司

产品名称	乐陵县出租发电机 出租环保发电机 工程发电机应急租赁站 发电机应急发电公司
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:100千瓦至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

## 产品详情

乐陵县出租发电机 出租环保发电机 工程发电机应急租赁站 发电机应急发电公司 柴油发电机组B级保养检查在每次"B"级保养检查时,要完成全部的"A"级检查项目,还要加上下列项目更换发动机机油,主要的项目及分析结果的极限列在下面:(一)、"B"级检查中的机油更换一项:开动发动机使之达到工作温度,停下发动机,从机油盘底部卸下放油螺塞,放出机油;

将放油螺塞装回机油盘上,螺塞扭力为50~60英磅尺(70~80牛顿米);

向曲轴箱中加注机油至机油尺上的"H"高位标记处;开动发动机,目检有无漏油现象;停下发动机,等15分钟待机油流回到油底壳中以后重新用机油尺检查机油平面,如需给予添加。使用的润滑油应符合规格,并应装上原厂滤清器。(二)、润滑油更换的周期:机油更换的周期是根据机组的使用说明决定;规定周期为250小时或4个月(以先到为准);决定机油更换周期根据下列可变因素而定:1>

每小时燃油消耗量;2>每小时机油耗量;3>滤油系统。 发电机每运行400-500小时或一年半更换风格,每运行250小时或一年更换柴油格、机油格、水格。(三)、柴油发电机组C级保养检查;执行B级技术保养内容; 彻底清洗燃油包括燃油箱、滤清器、输油管、柴油泵、喷油咀; 彻底检查清洗润滑系统,包括曲轴箱、机油管、机油滤清器、机油泵、机油冷却器等,并更换机油,特别

应注意机油冷却器、油管是否锈蚀或损坏;

检查发电机,电动机换向器是否失调,并用砂纸将积垢打光,检查电刷的弹簧;

检查气门定时系统及STC阀,必要时予以调整;清洗冷却系统,清洗溶液由150克苛纳,加六升水构成,清洗前先将冷却系统水全部放尽,然后灌入等量的

清洗溶液,以免悬浮的溶液沉淀,然后再用净水清洗冷却系统;每累计1500小时后,将发电机及电动机拆开,清洗各机件上旧的轴承,黄油换新等,同时检查起动机的齿轮传动装置;

普遍检视发电机各机件,并进行必要的修正与调整。 四、柴油发电机组中修保养检查

执行C级技术保养内容; 检查气缸盖组件:拆下气缸盖,检查气缸盖、气门、气门座、气门导管、气门 弹簧、摇杆与摇臂配合的磨损情况,必要时进行修磨或更换;

拆出活塞、连杆瓦、检查清洗、活塞、缸套的磨损程度,必要时应更换;

检查连杆、连杆轴承,配气机构,调整器等零件的情况,如有松动或损坏,应予检修; 拆开盖板,从缸套下端检查气缸套封水像皮圈; 拆开前盖板,检查传动机构盖板上的喷油器是否堵塞,如堵塞,则应把它通畅; 检查曲轴组件、推力轴承、推力板的磨损情况,滚动主轴承内外圈是否有游动现象,必要时更换; 检查 传动机构,拆下前盖板,观察传动齿轮啮合面磨损情况,并进行啮合间隙的测量,必要时进行修理或更 换;检查喷油器,在专用试验台上检查喷油器喷油情况,必要时将喷油器等组件进行研磨或更换; 检查喷油泵、检查柱塞等组件的密封情况与防锈销的磨损情况,必要时进行更换; 检查机油泵、冷却水泵、增压器,对易损零件进行拆检与测量,并进行调整;检查充电机与启动电机, 清洗各组件,轴承吹干后加注新润滑油,检查启动机齿轮磨损情况及传动装置是否灵活; 清洗水道内泥沙、污物水垢;安装时,必须更换活塞环、连杆瓦、上部修理包、下部修理包。注:中级 维修保养,应在机组运行6000小时左右或一年半请专业维修人员进行,具体情况视发电机的实际情况而 定。五、柴油发电机组大修保养检查 大修需根据工作10000小时左右与实际使用情况来确定,有的机组因 使用不当或长期重载工作,可能尚未达到规定工作时数就不能继续工作,而需要进行大修,一般应根据 以下几方面来确定:内燃机工作无力,加载后轴速明显下降、声音突变、排气冒黑烟; 内燃机在常温下起动困难,运行进程中曲轴轴承、连杆轴承与活塞销有敲击声; 内燃机在正常工作时气缸压力达不到规定压力的70%; 机油压力低于30Psi;

乐陵县出租发电机 出租环保发电机 工程发电机应急租赁站 发电机应急发电公司