

乐陵县出租发电机 出租环保发电机 工程发电机应急租赁站 发电机应急发电公司

产品名称	乐陵县出租发电机 出租环保发电机 工程发电机应急租赁站 发电机应急发电公司
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:100千瓦至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

产品详情

乐陵县出租发电机 出租环保发电机 工程发电机应急租赁站 发电机应急发电公司 柴油发电机

组B级保养检查在每次“B”级保养检查时，要完成全部的“A”级检查项目，还要加上下列项目更换发动机机油，主要的项目及分析结果的极限列在下面：(一)、“B”级检查中的机油更换一项：开动发动机使之达到工作温度，停下发动机，从机油盘底部卸下放油螺塞，放出机油；将放油螺塞装回机油盘上，螺塞扭力为50~60英磅尺（70~80牛顿米）；向曲轴箱中加注机油至机油尺上的“H”高位标记处；开动发动机，目检有无漏油现象；停下发动机，等15分钟待机油流回到油底壳中以后重新用机油尺检查机油平面，如需给予添加。使用的润滑油应符合规格，并应装上原厂滤清器。(二)、润滑油更换的周期：机油更换的周期是根据机组的使用说明决定；规定周期为250小时或4个月（以先到为准）；决定机油更换周期根据下列可变因素而定：1> 每小时燃油消耗量；2> 每小时机油耗量；3> 滤油系统。发电机每运行400-500小时或一年半更换风格，每运行250小时或一年更换柴油格、机油格、水格。(三)、柴油发电机组C级保养检查；执行B级技术保养内容；彻底清洗燃油包括燃油箱、滤清器、输油管、柴油泵、喷油咀；彻底检查清洗润滑系统，包括曲轴箱、机油管、机油滤清器、机油泵、机油冷却器等，并更换机油，特别应注意机油冷却器、油管是否锈蚀或损坏；检查发电机，电动机换向器是否失调，并用砂纸将积垢打光，检查电刷的弹簧；

检查气门定时系统及STC阀，必要时予以调整；清洗冷却系统，清洗溶液由150克苛纳，加六升水构成，清洗前先将冷却系统水全部放尽，然后灌入等量的清洗溶液，以免悬浮的溶液沉淀，然后再用净水清洗冷却系统；每累计1500小时后，将发电机及电动机拆开，清洗各机件上旧的轴承，黄油换新等，同时检查起动机的齿轮传动装置；普遍检视发电机各机件，并进行必要的修正与调整。四、柴油发电机组中修保养检查执行C级技术保养内容；检查气缸盖组件：拆下气缸盖，检查气缸盖、气门、气门座、气门导管、气门弹簧、摇杆与摇臂配合的磨损情况，必要时进行修磨或更换；拆出活塞、连杆瓦、检查清洗、活塞、缸套的磨损程度，必要时应更换；

检查连杆、连杆轴承，配气机构，调整器等零件的情况，如有松动或损坏，应予检修；
拆开盖板，从缸套下端检查气缸套封水橡皮圈；
拆开前盖板，检查传动机构盖板上的喷油器是否堵塞，如堵塞，则应把它通畅；
检查曲轴组件、推力轴承、推力板的磨损情况，滚动主轴承内外圈是否有游动现象，必要时更换；检查传动机构，拆下前盖板，观察传动齿轮啮合面磨损情况，并进行啮合间隙的测量，必要时进行修理或更换；
检查喷油器，在专用试验台上检查喷油器喷油情况，必要时将喷油器等组件进行研磨或更换；
检查喷油泵、检查柱塞等组件的密封情况与防锈销的磨损情况，必要时进行更换；
检查机油泵、冷却水泵、增压器，对易损零件进行拆检与测量，并进行调整；检查充电机与启动电机，清洗各组件，轴承吹干后加注新润滑油，检查启动机齿轮磨损情况及传动装置是否灵活；
清洗水道内泥沙、污物水垢；安装时，必须更换活塞环、连杆瓦、上部修理包、下部修理包。注：中级维修保养，应在机组运行6000小时左右或一年半请专业维修人员进行，具体情况视发电机的实际情况而定。

五、柴油发电机组大修保养检查 大修需根据工作10000小时左右与实际使用情况来确定，有的机组因使用不当或长期重载工作，可能尚未达到规定工作时数就不能继续工作，而需要进行大修，一般应根据以下几方面来确定：内燃机工作无力，加载后轴速明显下降、声音突变、排气冒黑烟；
内燃机在常温下起动困难，运行进程中曲轴轴承、连杆轴承与活塞销有敲击声；
内燃机在正常工作时气缸压力达不到规定压力的70%；机油压力低于30Psi；

乐陵县出租发电机 出租环保发电机 工程发电机应急租赁站 发电机应急发电公司