

# 攀枝花地磅-1-200吨定制地磅

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 攀枝花地磅-1-200吨定制地磅                              |
| 公司名称 | 杭州鑫茂物联科技有限公司                                  |
| 价格   | .00/台   |
| 规格参数 | 尺寸:客户需求定制<br>配置:传感器、仪表自带打印功能、称重管理软件<br>型号:SCS |
| 公司地址 | 浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）                 |
| 联系电话 | 15821173308 13918481536                       |

## 产品详情

### 攀枝花地磅-1-200吨定制地磅

地磅按传感器输出信号分类可分为模拟式地磅和数字式地磅；按秤体结构可分为：工字钢地磅、U型钢地磅、槽钢地磅、混泥土地磅；按称量方式分为静态汽车衡和动态地磅。更多详情请咨询鑫茂地磅厂的销售人员。

一台常规地磅一般由以下几部分组成：1. 基础：混凝土基础或钢制基础。2. 秤台，这是为卡车创建行驶表面的结构，通常由模块化部分组成，这些部分连接在一起达到所需长度。3. 称重传感器：这些是测量汽车衡上重量的传感器。4. 仪表：有时称作称重显示器，是汽车衡的控制和显示面板。5. 线缆：将称重传感器发出的信号传送至仪表。

### 攀枝花地磅-1-200吨定制地磅

- 1、使用时保持良好称重习惯。称货过程中尽量放在电子地磅的中间位置，让地磅四个传感器平衡受力。切勿为图方便，经常在一个角落进行称重，从而导致传感器受力不均，影响电子地磅使用寿命。
- 2、称重时，应避免超载，以确保地磅不受损坏及测量的准确。经常清理传感器边上的杂物，以免抵住称重传感器，造成地磅称重不准,跳数等现象。
- 3、连接地磅秤的同一相线上不得接感性负载，如门铃等。

4、称重时，地磅秤体应摆放平整，同时，避免与其他物品接触、碰撞或发生振动，以确保测量的准确。

5、保持各接线牢固，经常检查限位间隙是否合理，以确保地磅正常使用。