

# 无收缩座浆料

产品名称	无收缩座浆料
公司名称	武汉安建宏业建筑材料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	
公司地址	武汉东西湖七雄路立方城
联系电话	86-02783892995 15827184950

## 产品详情

座浆料 座浆料厂家 武汉座浆料 北京座浆料 18611879738安磊

一次座浆料是一种由高强胶结材料、多种外加剂复合和特选骨料经特殊工艺配制而成，具有大流动度、无收缩、早强及高强等特点的一次座浆料。

产品用途：适用于各种机械、电气设备（重型设备、高精度磨床）的一次灌浆以及座浆墩制作。

技术指标：

项 目		指 标
抗压强度(mpa)	3天	30
	28天	50
扩展度(mm)		200
膨胀率(1天) %		0.020
泌水率%		0

## 施工要点：

### （一）基础处理和支模：

1、混凝土基础表面凿毛、并将其清理干净。与座浆料粘合在一起的构件（如钢垫板）将锈皮及油污等清除掉。2、在浇灌座浆料前4小时，对混凝土基础表面施于湿润，浇灌时不得有积水。3、挡板应支设严密，防止漏浆。

### （二）灌浆：

1、加水量：按照每袋(25kg)用水4.0~4.5kg的比例加水搅拌，如施工不需要较大流动度可相应减少用水量。

2、搅拌程序：在搅拌桶内加入规定量的水后置入搅拌器，将一部分座浆料倒入桶内搅稀，再将余料倒入搅拌，时间从开始到结束宜控制在一分钟左右。

3、搅拌时，叶片应沿着桶周边上下左右缓慢移动，以使桶底和桶壁粘附的干料得以拌和；搅拌叶片不得提至座浆料液面之上，以免空气带入座浆料内。

4、搅拌好的座浆料胶泥应及时浇灌。浇灌时，尽可能从一侧注入，以利排出底板与混凝土基础之间的空气。必要时，可采用竹片等工具导流。浇灌开始后必须连续进行，不能间断。

## 搅拌机具：

双柄手电钻，功率 450w,转速 500r/min。

搅拌叶片用  $\delta=1.2\text{mm}$ 厚钢板制成，叶片 150mm,搅拌杆 12mm圆钢。

## 注意事项：

现场使用时，严禁在胶泥中掺入任何外加剂、外掺剂。不得与其他厂家生产的类似产品混用，以确保工程质量。

## 养护：

1、用湿润的草袋或布覆盖在已浇灌好的座浆料上，并洒水养护，每天2-6次。

2、养护温度应在15℃以上，养护期7天。若现场温度较低时可适当延长养护期。

3、冬季施工需采取保温措施。

## 拆模：

拆模应在浇灌完毕24小时后进行，拆模后仍继续养护。

## 包装及储运：

包装规格为 $25\text{kg} \pm 0.5\text{kg}$ ，用复合纸袋内衬塑料袋包装。储存在干燥、阴凉处，在未经受潮保存下储存期为三个月。超期需复检，合格后才可使用。