

氨水鹤管 液氨鹤管卸车 质量可靠 按需定制

产品名称	氨水鹤管 液氨鹤管卸车 质量可靠 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 型号:AL2543 DN50/25 产地:连云港
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

氨水鹤管液氨鹤管卸车是广优机械设备有限公司自主研发的一款高质量产品，专为液氨运输和卸车而设计。我们的产品质量可靠，拥有按需定制的特点，能满足各类客户的需求。

液氨鹤管的主要产品参数如下：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：液氨、氨水 型号：AL2543 DN50/25 材质：碳钢、不锈钢
可售卖地：全国

液氨鹤管的材质和结构直接关系到其使用寿命和安全性能。我们的液氨鹤管采用高质量的碳钢和不锈钢材料制作，具有优异的耐腐蚀和耐高压能力。结构稳定，密封性好，能够确保液氨的安全运输和卸车。

液氨鹤管的作用十分重要，它承担着将液氨从储罐运输到使用地点的任务。我们的液氨鹤管采用先进的工艺和技术，具有效率高和低能耗的特点，能够有效提高液氨的运输效率，节约能源。

在使用液氨鹤管时，我们需要注意以下几个事项：首先，使用前需要仔细检查鹤管的安装情况，确保各个连接部位牢固可靠。其次，使用过程中要注意防止鹤管受到外界物体的破坏，避免发生泄露事故。另外，定期进行鹤管的维护保养工作，延长使用寿命。

通过以上对液氨鹤管的材质、结构、作用和注意事项的介绍，我们希望能够帮助客户更好地了解和选择适合自己需求的产品。广优机械设备有限公司致力于为客户提供高质量的液氨鹤管产品，我们将不断探索和创新，为客户提供更多优质产品和服务。

液氨卸车鹤管安全操作规程中的准备流程：

- 1、卸液氨前，操作人员必须检查液氨罐的安全设施及应急器材的配置及状态，并做好过程记录。
- 2、在卸液氨前，要认真检查管道各阀门开关状态是否符合要求，接地线、跨接线是否完好可靠，并连接接地线，静止10—20分钟充分导除静电后方可进行卸车。
- 3、卸车时操作人员必须穿戴劳保和防护用品，按操作规程正确操作，严禁违章作业，确保卸车现场安全。
- 4、槽车应按指定位置停放，用手闸制动并熄灭引擎。坡道停车，车轮应加高度 150mm固定板或掩木掩好
- 5、卸车期间车辆必须熄火，严禁调整汽车的油、电、线路及维修。车辆驾驶员及监督卸车人员不得离开现场，其他车辆不得靠近。
- 6、凡遇到有下列情况时，槽车必须立即停止装卸作业，并妥善处理：雷雨天气、附近发生火灾、液氨泄漏、液氨压力异常、夜间严禁卸车。
- 7、储存设备、电器设施装卸方式必须符合国家标准、规范的要求，在防火、防爆、防水、防静电、防重压、防摔拖等方面采取可靠的安全措施。
- 8、卸液氨完毕后全面检查各阀门、仪表、确认无异常，连接管道已断开并处理完毕后方可指挥液氨槽车离开。