

邢台二手沥青拌合站 回收二手沥青拌合站 宇洋机械工程

产品名称	邢台二手沥青拌合站 回收二手沥青拌合站 宇洋机械工程
公司名称	潍坊市宇洋工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市宇洋工程机械有限公司

稳定土拌和站设备投入正常使用前，应配备好与本设备生产率相适应的上料机械，装载机或数台带式输送机及用于运输散装粉料的水泥罐车和运输车辆，并充分地配备好各种物料，以保证设备能连续、有效地工作。

稳定土拌和站正常运行中短时间内不生产，应保留搅拌电机正常运转，切断其余电气件的运行。也可操纵断料开关和供水系统的水泵按钮，使供料系统停止供料和供水，而保持其余部件的运行。

稳定土拌和站的维护与保养：

- 1.对稳定土拌和站各紧固连接件，经常检查是否松动、损坏、变形。
- 2.雨天及长期拌和站停机时，应将电机、减速机、空气压缩机、振动器等盖好，防止雨淋。
- 3.整机一般一年油漆一次。
- 4.检查所有电线，电缆有无损伤，定期检查空气开关，各接触器，控制器触头的接触及时腐蚀情况，求二手沥青拌合站，动静触点面的弧坑应磨光，接触器衔铁上的尘土污垢及时清除。

5.如皮带机，输送带一边磨损严重或输送带偏向一边，可能滚筒，托辊表面粘有物料，如无粘料则应调整从动滚筒的拉紧螺杆。

稳定土拌和站厂混凝土搅拌站让其顺利工作完成混凝土搅拌站安装后，在进行混凝土搅拌站正式运行前需要对设备进行必要的调试，以保证混凝土搅拌站的使用正常与人员安全。那么在调试混凝土搅拌站时要如何下手呢？由于混凝土搅拌站的电控系统各部分之间设置互锁，单元调试必须依照以下顺序进行：混合料胶带输送机（卸料皮带机） 搅拌主机 原集料胶带输送机（上料皮带机） 粒料皮带秤 粉料螺旋秤 调速螺旋输送机 气路系统 供水系统。同时配合机械系统调试，观察各电机运转方向。若电机反转或与规定转向不同，则采取倒相办法，邢台二手沥青拌合站，使其正传。

稳定土拌和站10个安全操作规程

- 1、拌和作业时，应先将转子提起离开地面空转，然后再慢慢下降至拌和深度；
- 2、拌合楼必须配置电铃，并保证电铃完好，以便提醒工作人员安全和指挥车辆。
- 3、进入生产区必须带安全帽，防止碎石飞落；
- 4、在皮带运转时要保持50cm的距离；
- 5、稳定土拌和站下严禁站人；
- 6、作业后应切断稳定土拌和站电源，二手沥青拌合站转卖，关闭、锁好操作室门窗。
- 7、维修设备或清理搅拌机内、输送皮带上的物料时，应停机，并断电源，设专人监护。
- 8、电气设备必须装设防雨、防潮设施。电气设备的维修保养应由电工进行。
- 9、运转过程中应安排人员巡检，发现故障时应立即通知控制室操作人员。
- 10、作业时控制室操作人员不得擅自离岗，回收二手沥青拌合站，无关人员不得进入控制室。

稳定土拌和站若长期不用时应存放于车库内，不宜露天存放。如遇短期存放也应该使用帆布遮盖，特别是进料斗、搅拌筒口一侧。否则在雨天，雨水进入搅拌筒引起搅拌筒内大量积水，造成托轮和搅拌筒滚道压痕，轮胎停车时负荷抵的增大以及锈蚀等缺陷口

定期发动是重要措施，进行操作时，要熟悉发动机、液压驱动零件的操纵要领。

如果长期停车不用，发动机内的机油就会干涸，润滑件、转动和液压驱动部分的转动件也会断油，从而引起意外损伤。

每次发动之前必须对整车的润滑系统逐一检查，必要时加油或更换。

如长期不用，需要进行一次整车保养，由于搅拌筒、进料斗、溜槽、出料溜槽等部件是磨损件，长期和砂石接触，停用后钢板锈蚀，需要进行油漆类表面加涂。

邢台二手沥青拌合站-回收二手沥青拌合站-宇洋机械工程由潍坊市宇洋工程机械有限公司提供。潍坊市宇洋工程机械有限公司位于山东省安丘市景芝景胜工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宇洋机械工程在混凝土搅拌及其输送机械中享有良好的声誉。宇洋机械工程取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宇洋机械工程全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。