

# 跑车带锯 轨道跑车带锯机 金华中宏

产品名称	跑车带锯 轨道跑车带锯机 金华中宏
公司名称	佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区伦教国际木工机械城展览馆侧
联系电话	13695270999

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司

- 1.我们在使用锯木机的时候，不要随便的把粉碎机的转速提高或者降低，这样很容易会造成意外事件的发生。切记不要突然加快，突然降速来使用。要控制好流量的使用。均匀合理的来操作，俗话说的好，小心使得万年船。
- 2.我们在使用的时候，要定期进行检查，给机器零件添加润滑油、或者润滑剂、润滑脂等。一般情况来说很好是两周左右进行一次检查，给部件添加润滑油。使得机器能正常运行。操作起来方便。
- 3.锯木机上面不准防止其他物体。一些小的工具经常用的到的零件也不能放在锯木机上面。当听到不正常声响的时候，不要拆开锯木机来进行检查，一定要先关掉电源，等到机器停止运行后方可进行检查。这一点要切记！

存放前，应视外表面防锈漆漆皮脱落面积的大小来确定是用补漆的办法还是用整机重新喷漆的方法进行修补。 木工带锯机

可选配备：防水锯轮，电机加大。工作台采用灰口铸件，轨道跑车带锯机，。紧急刹车系统有效保障人机安全。七、调节调速旋钮，调至1档（低速）运转，再调速至2档（高速）运转，反复实验三次。六、检查夹紧、放缸装置，检查夹紧时是否夹紧可靠，放松是否灵活。五、检查升、降油缸装置，数控跑车

带锯推荐，检查锯抬起和落下，是否可靠灵活。

- 1.在锯木工作现场和机床应经常清污并保持整洁，特别是木屑和锯轮下的树脂锯屑要经常清理不能让木屑掩埋锯轮。
- 2.对于带锯机和跑车的轴承，齿轮，滑块等摩擦部件，必须定期添加润滑油。
- 3.带锯机跑车在工作时，跑车带锯，注意上下锯轮的滚动轴承是否有异常，温度不得超过60 。
- 4.带锯机和跑车在工作时要始终检查并校准零件。使用吊线方法检查上下锯轮是否在垂直平面上方。如果有扭曲，请根据需要调整上轮。当间隙过大时，调整下轮。在上下轮上工作一段时间后，总量会有些磨损。如果经常检查上轮提升系统是否灵活可靠，锯卡提升装置是否在两侧自由滑动;手动张紧装置是否灵活。零件是否损坏;连接部件是否松动。如果发现异常，应及时解决。

跑车带锯-轨道跑车带锯机-金华中宏(诚信商家)由佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司提供。佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司是从事“销售：木工机械及其配件。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：卢荣。