

# 桁架出租

产品名称	桁架出租
公司名称	河北秋实建筑设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇小屯村716号
联系电话	15133707899 15133707899

## 产品详情

### 贝雷桥的施工流程

- 1、拼装首先要安装鼻架，贝雷桥鼻架安装：在推出岸的摇滚上先将贝雷桥的桁架拼装好，桁架片一端放在摇滚上，另一端则放在临时垫木上。
- 2、桁架片的阴阳头一致，将根横梁置于前端竖杆后面，将横梁底面内两排孔眼各自套入两片桁架片下弦横梁垫板上的栓钉，用横梁夹具夹住，暂不拧紧，待该横梁上的斜撑安装好后再拧紧。
- 3、安装第二节桁架片，同时，贝雷桥在节的桁架横梁上要安装斜撑，第二节桁架前端竖杆的后面安装上横梁，用横梁夹具轻轻夹住，暂不拧紧，待该横梁上的斜撑安装好后再拧紧。
- 4、安装第三节桁架，并在节桁架片上安装抗风拉杆，在第二节桁架片横梁上安装斜撑。依次循环进行鼻架安装，桁架出租价格，共需安装四节桁架片作为鼻架。
- 5、贝雷桥推出了卷扬机牵引，牵引过程中需做到统一指挥、步骤一致、操作协调，随时检查滚轴和桥梁运作情况，如果发现有一场，应立即停止操作，待问题解决后再继续推进。
- 6、将桥梁推进到位置后，拆除鼻架，用千斤顶顶住桥梁下弦落座，检查贝雷片并拧紧所有支撑架、横梁夹具和抗风拉杆。
- 7、后进行贝雷桥纵梁、桥面板、钢板等的铺设。

## 贝雷架的安装注意事项说明

贝雷架只作为吊挂保护电缆及日常维护，严禁作人行通道或其他使用，贝雷架两侧和端头要设置有关的安全标志。贝雷架施工悬挂完成后，经有关部门检验合格，方可进行基坑开挖作业。

电缆移动，外包保护及电缆接头保护均由电力部门队伍完成贝雷架组装一定数量后，要检查焊接，连接的质量，加强对其侧向稳定性的验算和监控。经过多次的实际运用后证明：选用贝雷架体系在经济、安全，施工速度等方面都是非常的。

## 贝雷片将横梁安装什么地方

贝雷片将横梁安装在第二节桁架后端竖杆的前面，用横梁夹具夹住，但不拧紧。在第二根横梁上安装斜撑，同时安装这节桁架的抗风拉杆，拼装桥梁第三节的外排桁架。抗风拉杆暂不拧紧。安装第二节的中横梁，用横梁夹具夹住。安装支撑架，拧紧桥梁第二节的抗风拉杆和横梁夹具。以后各节均按同样的程序进行拼装。无论采用哪种方法，要求拼装准确、迅速、安全。一般采用整体式拼装方法。拼装时作业组长要统一下达“抬起”、“放下”等口令，协调动作，确保安全；作业手要协同用力、统一行动。在安装过程中，前、后各节桁架必须随时调整，保持桁架成一直线，不准许有弯折现象。

桁架出租价格由河北秋实建筑设备租赁有限公司提供。河北秋实建筑设备租赁有限公司是一家从事“建筑设备,建筑器材租赁销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“秋实建筑”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使秋实建筑在金属建材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！