

多次性防水照相机 菲林相机 水下照相机 潜水照相机

产品名称	多次性防水照相机 菲林相机 水下照相机 潜水照相机
公司名称	深圳市聚鹏城电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽镇大磡村安居苑工业区A栋厂房
联系电话	13923757289

产品详情

型号：JPC500MCU-2-2-yellow.jpg 品牌：OEM

加工定制：是

多次性防水相机 (jpc500mcu)

*可配35mm高质彩色胶卷或是不配胶卷。

*配胶卷的张数可按客人要求裁剪。

*不带闪光灯，不需要电池。

*手动卷片，免对焦，固定焦距，28mm镜头。

*可下水5米深拍照。

*在水下和室外光线充足下使用。

*有红色、淡蓝色、橙色、黄色、粉红色五种款式选择。

*10000台以上数量相机机壳和防水罩上的配件可以按客人指定颜色定作。

*相机机壳上可以丝印客人指定商标logo。

*相机机壳也可印刷彩卡纸包装作透明面盖。

*包装彩盒可以按客人要求印刷个性化logo图案标志。

产品规格：

材料	abs、ps塑胶材料
单个相机重（不含胶卷）	0.146kgs
产品尺寸	11.8*4.9*8.4*6cm
装箱	100台/箱，4个内箱
外箱尺寸	58.5*47*30cm
毛重	18.8kg
净重	17.3kg
包装	多次性防水相机+泡沫袋+外盒

多次性防水照相机(jpc500mcu)使用说明：

一、从多次性防水机中取出多次性无灯相机

a、还没有装胶卷的多次性防水相机

b、相机侧面在有箭头的防水罩钮扣上用手依着箭头方向扳开

c、在没有箭头的防水罩钮扣从后盖中扳开

d、打开防水罩

e、取出多次性无灯机

二、装胶卷

从防水机中取出多次性无灯照相机

- 1、胶卷；
- 2、未装胶卷的多次性无灯照相机；
- 3、相机的右边有个开盖按钮，用手压下开盖按钮然后扳开后盖；
- 4、已开好盖；
- 5、相机上面右边，用手扳开中间黑色的那个摇柄；
- 6、拿着摇柄顺着垂直方向，向上拔出卷轴；
- 7、把胶卷倒放到相机的胶卷巢内，小心适当拉出胶片长度，相机右边轴芯扣上胶片下面孔位；
- 8、相机中间八角轮扣上胶片上面孔位；
- 9、用手向右边稍微拨动一下滑轮，让轴芯和八角轮同时扣上胶片孔位；
- 10、合上后盖；
- 11、把卷轴向下压；
- 12、把摇柄扣回卷轴；
- 13、已经装好胶卷的多次性无灯照相机。

三、把已经装好胶卷的多次性无灯机装入防水罩中

- 14、防水罩

- 15、已经装好胶卷的多次性无灯相机
- 16、把相机放防水罩机，注意相机的方向
- 17、盖上后盖
- 18、没有箭头的那个防水罩钮扣扣住后盖
- 19、用手在有箭头的防水罩钮扣上依着箭头的反方向扳平
- 20、已经装好多次性无灯相机入防水罩内

四、拍照

- a、看着白色箭头方向转动卷片轮，直到转不动为止；
- b、通过取景器取景，拍摄物体须在取景框内；
- c、按下快门按钮，一次拍摄完毕；
- a、继续转动卷片轮，进行下次拍摄；
- d、当卷片轮再也无法转动时表示此相机内胶卷拍摄完；或是看计数窗内出现“s/o”时即表示此相机内胶卷拍摄完。

五、取出已拍完的胶卷

- e、已经从防水罩中取出拍完胶卷的多次性无灯相机；
- f、相机底部左边有一个黑色小按键，把小按键按下去，按下去后轴芯才能倒转；
- g、相机上面右边，用手扳开中间黑色的那个摇柄；

h、卷轴上面有个箭头，握着摇柄顺着箭头方向转动，把相机内的胶卷转完（如不转完，打开后盖后把已经拍好的胶片曝光的，所以很重要！）

i、打开后盖

j、如不小心把整个胶卷片头转进暗盒内也没有关系的，把已经拍好的胶卷给充洗店处理就可以了。

k、拿着摇柄顺着垂直方向，向上拔出卷轴；

l、拿出已拍完的整卷胶卷