

# 天津纳米卡簧 天津宝升鑫 天津纳米卡簧供应商

产品名称	天津纳米卡簧 天津宝升鑫 天津纳米卡簧供应商
公司名称	天津市宝升鑫钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝升鑫钢铁有限公司
联系电话	18822078559 18822078559

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市宝升鑫钢铁有限公司

大棚卷膜器调节步骤，大棚卷膜器驱动轴可旋转约50圈(约9分钟)，当使用25mm卷膜管时，卷膜宽度约为4m。

1、将大棚卷膜器固定在薄膜展开的中间位置，天津纳米卡簧厂家，接通电源使电机运转，来回改变几次电机转向测试电机工作是否正常。

2、大棚卷膜器驱动轴可旋转约50圈(约9分钟)，当使用25mm卷膜管时，天津纳米卡簧供应商，卷膜宽度约为4m。

3、大棚卷膜器的限位开关部分如图所示，天津纳米卡簧，产品在出厂时A、B均设置为0，以25mm卷膜管为驱动轴时，每一大格刻度卷膜管卷起薄膜高度约为0.2m，每五大格刻度卷膜管卷起薄膜高度约为1m。

大棚配件薄膜正确的使用方法，天津纳米卡簧批发，首先扣膜时要尽量防止棚膜的机械损坏。特别是竹架大棚，在扣膜前要把竹架外表尖利不平处削平，或用旧布等包扎好。用绷簧卡固守时，在卡槽处应加垫一层旧薄膜。薄膜在掩盖保温或掀开通风时要当心，防止被竹签或铅丝等戳破。薄膜使用过程中，不免有破孔，要及时用粘合剂或胶带粘补。为了延伸薄膜使用寿命，还要注意防止新旧薄膜长时间触摸，由于新旧薄膜触摸后会加快新膜的老化，别的薄膜受冻或曝晒后也会推进老化。

温室大棚配件中保温被是比较常用的一种配件，一般在用不到时就要将其好好地存放起来。不过，要注意的是在存放时保温被长期晒在阳光下面，易造成其损坏。除此之外，在存放时还需要注意以下几个事情：

- 1、温度不要太高，定期进行通风，并且保持室内温度，并且在储藏时要放在避光的地方。
- 2、储存采用了防水膜进行密封，纺织水渗入。
- 3、储存室要纺织适量的生石灰，进行防潮作用，干燥环境可以延长保存期。

天津纳米卡簧-天津宝升鑫-天津纳米卡簧供应商由天津市宝升鑫钢铁有限公司提供。天津市宝升鑫钢铁有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的钢管等行业积累了大批忠诚的客户。宝升鑫钢铁带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！