

维修销售南瑞NSR641RF-DL备用电源自投装置

产品名称	维修销售南瑞NSR641RF-DL备用电源自投装置
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	南瑞:南瑞 型号:NSR641RF-DL 产地:中国
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（注册地址）
联系电话	13950401334

产品详情

维修销售南瑞NSR641RF-DL备用电源自投装置

开始调试前，应计算每一项功能所用到的定值。该定值zuihao是装置投入实际运行时使用的定值。

装置或安装有装置的屏柜打开包装后应进行外观检查。装置及屏柜应被完好地安装在保护小室或监控室或开关柜内。应检查与系统连接是否正确以验证安装的正确性。

如果有通信功能的要求，在调试之前，应当首先配置通信模块。

每一个功能要根据预先设定的定值和参数进行测试。功能测试和相应的二次系统测试应当完整全面。如果一次系统具备条件，应当进行极性校验。

22.2 外观检查

1. 拆除运输包装
2. 检查装置外观

仔细检查屏柜，装置以及其它部分，确认是否有外观损坏。

核对装置的铭牌信息。

检查其它辅助装置的铭牌信息，确认是否适用于本工程安装。

检查屏内接线

检查屏内使用导线的线径是否满足工程需要。确保没有连接错误存在。

检查标签

检查所有压板的标签，端子标签，套管标签，指示灯标签，切换开关标签和按钮标签，确保所有的标识满足工程需要。

检查插件

检查装置的所有插件，确保他们被正确安装并且没有螺丝松动。

检查接地电缆

检查接地端子是否通过接地电缆可靠连接到接地铜排上。

检查切换开关，压板和按钮

检查所有的切换开关，装置键盘，压板和按钮是否可以正常平滑的工作。