

# 维修销售南瑞NSR698RF-D非电量保护装置

产品名称	维修销售南瑞NSR698RF-D非电量保护装置
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	品牌:南瑞 型号:NSR698RF-D 产地:中国
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（注册地址）
联系电话	13950401334

## 产品详情

### 维修销售南瑞NSR698RF-D非电量保护装置

当连接或断开光纤时，应插拔连接器而不能拉扯光纤。也不应扭曲或过度弯曲光纤，否则，不可察觉的损害可能会增加光纤的衰减从而导致通信异常。

#### 22.3.4 检查外部回路

必须检查相关回路，其中包括核实与该装置相连接的二次系统中的其他部分。这些必须在装置退出并采取了相应的安全措施的情况下完成。

#### 22.3.5 检查 CT 回路

严格按照接线图检查接线。

测试回路，推荐以下内容：

#### 极性检查

CT 回路电流测量（一次注入电流）CT 回路的各个连接点是否连接可靠

## 接地检查

检查 CT 是否在开关场端子箱和保护屏柜是否有两点接地

极性检查可以验证回路的完整性和相位关系。极性检查应尽可能在装置安装侧完成。一次注入电流测试，从一次系统到装置，可以验证 CT 相序和接线。应在每一相地和相相间完成注入，测量每相电流和中性点电流。

### 22.3.6 检查直流电源

检查直流电源电压值，确保供电电压在所有运行条件下保持在允许范围内。根据指导手册，检查 DC 插件背板端子的极性是否正确。

### 22.3.7 检查开入回路

首先应断开开入信号与开入插件的连接，检查所有的开入信号，输入电气量信号的极性应与保护装置的规定保持一致。

**注意!**