

维修销售南瑞NSR612RF-D61线路保护测控装置

产品名称	维修销售南瑞NSR612RF-D61线路保护测控装置
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	品牌:南瑞 型号:NSR612RF-D61 产地:中国
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（注册地址）
联系电话	13950401334

产品详情

维修销售南瑞NSR612RF-D61线路保护测控装置

使用说明

ü 每块YC板采集8路模拟量，现场根据需求决定是否需要配备3U5I板件；

ü 端子定义：在接线端子上，每块YC板的通道都是差分输入，接线端子排上都会标有U1、U1，，U2、U2，，U3、U3，，I1、I1，，I2、I2，，I3、I3，，I4、I4，，I5、I5，，方便调试人员的接线和线路关系的调整。

[遥信YX板功能及使用说明](#)

(1) YX板功能：

每块YX板完成16路遥信采集，每8路遥信开入共用一个公共端，YX0~YX7共用YXCOM0，其它依次类推。

开入电源适用DC24/48V或DC110V或DC220V，不同电压等级通过JP1~JP32相应的32个跳线实现。遥信采集回路为无源回路，需要外接相应电压等级的电源。

(2) YX板使用说明：

ü 开入电源为DC24/48V时，JP1~JP32相应跳线短接1、2脚；

ü 开入电源为DC110V时，JP1~JP32相应跳线短接2、3脚；

ü 开入电源为DC220V时，JP1~JP32相应跳线不短接；

ü 跳线方式在电路板印制有标识，YXCOM端接遥信电源负端；

ü 遥信板上各遥信量在装置中依次排在主控板8路遥信量的后面，多块遥信板时在按离主控板的先后顺序累计，相应遥信板需要在插板类型中设定后才能工作。

[遥控YK板功能及使用说明](#)

(1) YK板功能

完成16个继电器的开出控制（8组开关的合/分闸控制），均以常开空接点方式对外接口。

(2) YK板使用说明

ü HZx、TZx、COMx为相应的每组开关合/分闸出口及公共端；

ü 装置中的控制点号从电源板上的2路YK板起始，有两块遥控板的第二块控制点号顺序累计，同样遥控板需要在插板类型中设定后才能工作。

[电源板POWER板功能及使用说明](#)

(1) POWER板功能

完成两路电源输入至装置内部芯片 + 5V、± 12V的电源转换，两路输入电源电压可以为AC220V/DC220V/AC110V/DC110V或DC48V或DC24V。

POWER板还有4个继电器的开出控制（2组开关的合/分闸控制），均以常开空接点方式对外接口。

还有一个20针的扁平电缆端子，用于连接面板控制LED灯和蓝牙调试。