

芳雨水利格栅除污机|污水闸门|玻璃钢拍门

产品名称	芳雨水利格栅除污机 污水闸门 玻璃钢拍门
公司名称	新河县芳雨水利机械厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	邢台新河县城南工业区163号
联系电话	86-03194781163 13930993709

产品详情

产品介绍在电站取水口、污水处理前部工序中，拦截、清除各种固体颗粒物、漂浮物等。使后续处理工序得以顺利进行。是市政污水、工业污水如：纺织、造纸等处理过程中拦污、除渣的关键设备。产品属性 1.回转式格栅除污机介绍设备主要由机架、驱动装置、耙齿链、清扫器等组成。（具体详见装配图）本产品由一种独特的耙齿装配策划能够一种回转格栅链，在电机减速机的驱动下，耙齿链进行逆水流方向回转运动。耙齿链运转到设备上部时，绝大部分固体物质靠重力落下，另一部分则依靠清扫器的反向云把粘在耙齿上的杂物洗刷干净。格栅具有机械过载保护装置，当严重过载时，格栅转动轮上的过载保护装置将运作。回转式格栅除污机结构示意图：2.特点2

齿耙在格栅机上循环运动，齿耙在上行时捞渣，并将渣带至出渣口排出；2

结构简单、运行可靠、清渣能力强；2 自动运行、劳动强度低；2 齿耙间距：5～100mm；2

具有机械过载保护装置；使用及维护安装调试说明：设备起吊安装前先需检查的内容，检查设备在运输中是否损坏。根据设备安装图检查基础尺寸是否符合要求，应保证：格栅井两侧与井顶部平台面应垂直，其垂直度误差不超过20mm。格栅井两侧应平行，其平行度误差不超过20mm。

检查各预埋件位置、尺寸是否与图纸一致，预埋钢板应与格栅井顶部平台平。

以上内容检查完毕并符合要求，即可安装到位。设备安装的具体要求。本机放入基础就位后，其安装角度应符合设计要求，格栅卸料口平面应与格栅井操作平台平行，格栅墙板应与格栅井操作平台面垂直，保证设备安装的水平度误差小于1/1000，然后再根据安装图将设备联接座与预埋件焊成一体，再将联结螺栓拧紧。在通电运行前，先用手摇把插入电机尾部方槽内，按安全罩上箭头所示方向用手摇动电机，应无其它影响运转的因素存在。卸去安全罩。放松涨紧链轮，卸下减速机端链条，通电试运转，看减速机的转向是否与安全罩撒谎能够所示箭头方向一致，严禁反转。用涨紧链轮调节器调整链条的松紧度，并用涨紧螺杆调整耙齿链的松紧度。检查减速机的润滑油是否到油面线，不足时用30号机械油加至油面线。其他说明求购格栅清污机 格栅除污机 格栅 回转式格栅到芳雨水利新河县芳雨水利机械厂是一家从事专业设计、制造、批量生产及指导安装水利机械的综合性企业。我厂具有完善的现代化管理模式，产品生产和销售具有完善的质量保证体系，确保向用户提供高质量的产品和周到的售后服务。交易说明“以质量求生存、以信誉求发展、以服务求效益，今天的质量就是明天的市场、企业的信誉就是无形的市场、客户的满意就是永恒的市场，以人品造产品、以诚信铸辉煌；质量第一、信誉至上”。