

遮物卷帘门公司 无锡垚之久汽车零部件 贵州遮物卷帘门

产品名称	遮物卷帘门公司 无锡垚之久汽车零部件 贵州遮物卷帘门
公司名称	无锡垚之久汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏宜兴杨巷镇邮电路6路
联系电话	18068326965 18068326965

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡垚之久汽车零部件有限公司

遮物卷帘门门锁打不开或是钥匙插不进去。这种情况有两种可能一是门锁损坏，而是钥匙孔有污垢导致的堵塞，前一种情况，进行门锁更换，遮物卷帘门公司，就一种针对钥匙空洞进行去污清洁处理即可。遮物卷帘门在开启的过程中困难，不顺畅，发出刺耳的声音。检查及保养检修口;检查及保养主轴与副轴;检查及保养门体。所以门帘在启动的时候应该尽量不要有人跑动。

整体遮物卷帘门还包括门头，门头内安装有卷轴，卷轴上设有整体式的遮物卷帘门，门帘的两个侧边上都设有多个防风滑挂轮，遮物卷帘门还包括安装在门洞两侧的两个双轨立柱，遮物卷帘门厂家，双轨立柱上设有供所述遮物卷帘门移动的凹槽和与所述防风滑挂轮配合的导轨。能够保证该遮物卷帘门的平整性和抗风能力，结构简单，遮物卷帘门价格，耐用，成本低，无刚性硬质支撑，贵州遮物卷帘门，使用更好。

遮物卷帘门安装注意事项：

- 1、按设计型号，查阅产品说明书和电气原理图。检查产品表面处理和零附件。量测产品各部位基本尺寸。检查门洞口是否与遮物卷帘门尺寸相符;导轨、支架的预埋件位置、数量是否正确。
- 2、测量洞口标高，弹出两导轨垂线。
- 3、将垫板电焊在预埋铁板上，用螺丝固定卷筒的左右支架，安装卷筒。卷筒安装后应转动灵活。
- 4、安装减速器和传动系统。
- 5、安装电气控街系统。
- 6、空载试车。
- 7、将事先装配好的帘板安装在卷筒上。

遮物卷帘门公司-无锡焘之久汽车零部件-贵州遮物卷帘门由无锡焘之久汽车零部件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡焘之久汽车零部件有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!