

1215W 正宏泵业现货供应 屏蔽泵帝国1215W耐磨件

产品名称	1215W 正宏泵业现货供应 屏蔽泵帝国1215W耐磨件
公司名称	淄博正宏泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园
联系电话	13853345500

产品详情

- 1.防爆泵
- 2.屏蔽泵型号
- 3.屏蔽泵操作规程
- 4.碳化硅轴套

屏蔽电泵的效率指泵的有效功率和轴功率之比。 $\eta = P_e / P$ 泵的功率通常指输入功率，即原动机传到泵轴上的功率，故又称轴功率，屏蔽泵帝国1215W耐磨件，用P表示。

有效功率即：泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。

$$P_e = \rho g QH \text{ (W) 或 } P_e = \rho QH / 1000 \text{ (KW)}$$

ρ ：泵输送液体的密度 (kg/m³)

ρg ：泵输送液体的重度 = ρg (N/m³)

g：重力加速度 (m/s²)

质量流量 $Q_m = \rho Q$ (t/h 或 kg/s)

- 1.三洋机组泵
- 2.三洋泵

3.任源泵

4.日机装溶液泵

屏蔽电泵主要有下面几种损坏情况：

(1) 石墨轴承、轴套和推力板磨损或润滑液短缺发生干磨而损坏。

(2) 定、转子屏蔽套损坏

造成屏蔽套损坏的原因，主要是轴承损坏或磨损超过极限值而造成定、转子屏蔽套相擦而损坏；其次由于化学腐蚀造成焊缝等处产生泄漏。

(3) 定子绕组损坏

除和普通电机一样：过载、匝间短路、对地击穿等造成定子绕组损坏的原因外，还有因定子屏蔽套损坏而导致介质侵蚀电机绕组使绕组绝缘损坏。

1.氯泵

2.氯泵

3.化工泵

4.低温泵

点动操作步骤简短介绍。屏蔽电泵从发展到现在已经很长时间了，它的结构上和功能上有了很大的变化，更大程度上是从用户的角度来考虑，改进它的功能的先进性和便利性。

关闭出口阀。为便于充分排气，要求出口阀稍微开启一点。点动前注意关闭排气阀和排残液阀。

带换热器的泵投用冷却水，并通过冷却水一侧排气阀排气。

按下启动按钮，屏蔽泵帝国1215W连接体，开始点动。点动时注意泵体有无杂音，1215W，运转是否平稳，电机温度、出口压力是否符合要求，观察泵的转向是否正确。按下停止按钮，屏蔽泵帝国1215W备件，关闭出口阀、回流阀（一般稍开1-2扣），点动时间不宜太长，一般30秒为宜。

所以，从点动这个简单的操作来看，屏蔽电泵的操作是很严谨很有技术含量的。

1215W-正宏泵业现货供应-屏蔽泵帝国1215W耐磨件由淄博正宏泵业有限公司提供。淄博正宏泵业有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东淄博的磁力驱动泵、屏蔽泵等行业积累了大批忠诚的客户。正宏泵业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！