

六盘水膨胀罐 膨胀罐批发 双新环保

产品名称	六盘水膨胀罐 膨胀罐批发 双新环保
公司名称	广州市双新环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇白石路2号
联系电话	13580427058 13580427058

产品详情

膨胀罐不锈钢膨胀罐——广州市双新环保设备有限公司是一家从事纯水、超纯水、软化水、锅炉水、冷却循环水、污废水净化设备的开发、设计、制造、安装调试及维护保养的公司。

普通型膨胀罐需要使用特殊的接头，如图5所示。通过这种连接方式，空气泡能聚积在锅炉上端并且进入膨胀罐，接头内包含有一段浸入锅炉里面的供水管，膨胀罐多少钱，这样空气泡才不会进入供水管道内。这种连接方式易于系统里面的空气进入到膨胀罐里。

从接头到膨胀管的连接管必须有一定的倾斜度，这样方便空气泡进入膨胀罐。连接管必须在3米以上，以减少锅炉热量向膨胀罐的传导，传导的热量会导致膨胀罐内空气压力增大。

欢迎来电咨询双新环保了解更多哦~膨胀罐

膨胀罐不锈钢膨胀罐——广州市双新环保设备有限公司是一家从事纯水、超纯水、软化水、锅炉水、冷却循环水、污废水净化设备的开发、设计、制造、安装调试及维护保养的公司。

较传统的膨胀罐安装方式是将其悬挂在空气分离器的下端，空气分离器下端的接口通常为3/4”内螺纹，就是为方便连接膨胀罐设计的（见图16）。在中小型的落地锅炉上通常使用

挂墙式锅炉组件，如图15所示，组件包含锅炉接口（通常为3/4”内螺）、自动排气阀、安全阀、压力表及膨胀罐接口（3/4”活接，带自闭阀），膨胀罐批发价格，膨胀罐安装在锅炉组件下端。

尽管膨胀罐的工作原理允许其水平或垂直安装，但在膨胀罐非垂直安装时有其它顾虑：

一是系统的空气泡可能会因此滞留在膨胀罐水箱一侧，空气泡里的氧气会腐蚀罐体；二是在膨胀罐没有支撑或支撑不好的情况下，膨胀罐的重量作用在接口上可能造成接口断裂。因此建议膨胀罐都垂直安装

。 欢迎来电咨询双新环保了解更多哦~膨胀罐

膨胀罐不锈钢膨胀罐——广州市双新环保设备有限公司是一家从事纯水、超纯水、软化水、锅炉水、冷却循环水、污废水净化设备的开发、设计、制造、安装调试及维护保养的公司。

隔膜式气压罐、定压罐、膨胀罐安装

- 1、供暖系统中上海安巢建议将膨胀罐安装在系统水温相对点地方，一般安装在系统的回水端，即水泵的进口，储热水箱的冷水入水端。
- 2、如果是定压补水装置供水系统，膨胀罐批发，上海安巢建议一般装在水泵的出口。24L及24L以下的膨胀罐因自重较轻可直接连到系统管道上。为避免膨胀罐在工作时进水和自重对系统管道产生较大的载荷，对于24L以上的膨胀罐其自身带有三脚支架，可用金属软管把膨胀罐连接到系统，埋地螺钉固定膨胀罐支脚，六盘水膨胀罐，保证使用过程中的平稳。
- 3、膨胀罐附近要安装安全阀，避免在系统压力异常的时候损坏膨胀罐和系统其他部件；
- 4、在供暖和空调闭式循环系统上，不能把膨胀罐装在水泵的出水口，这样可能会造成水泵的气蚀。
- 5、膨胀罐可并联在给水管道上，给水管道上应该按照阀门，罐体底部须安装排污阀。

欢迎来电咨询双新环保了解更多哦~膨胀罐

六盘水膨胀罐-膨胀罐批发价格-双新环保(推荐商家)由广州市双新环保设备有限公司提供。六盘水膨胀罐-膨胀罐批发价格-双新环保(推荐商家)是广州市双新环保设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李小姐。