

# 桑尼卡暖气片安装

产品名称	桑尼卡暖气片安装
公司名称	四川科利暖通工程设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都成都市锦江区二环路东四段412号
联系电话	028-69360538 15378189322

## 产品详情

四川科利暖通工程设备有限公司 [www.kelint.com](http://www.kelint.com) 028-86788867 安装说明：1、暖气片在安装前确认暖气片包装的完整,放置时采用相应的防震、防碰措施，不能以任何方式拖拉暖气片，暖气片应存放在干燥、防雨的安全地方。2、现场清理干净，供热系统的阀门、干管、支管及管道的支、吊架均已安装并按设计要求管道冲洗试压完毕。3、暖气片外接口螺纹应符合jg/t6-1999的要求，连接暖气片的支管螺纹应完整，如有断丝或缺丝则不得大于螺纹全扣的10%，并至少年宫扣以上的完整螺纹。4、安装暖气片处的内墙已处理完毕。5、钢制暖气片、铝制暖气片、铜铝复合暖气片、铸铁暖气片等本体试验压力如设计无要求时应按设计选用的工作压力的1.5倍进行，但钢制板式暖气片本体最大试验压力不应超过1.3mpa并不小于1.3mpa.试压2至3分钟不渗漏为合格。6、暖气片安装步骤：先安进水阀和回水阀，固定挂件用水平尺测量暖气片的位置，将暖气片平稳放置，将阀门连接件与进出水口阀门连接在一起，使用水平尺测量暖气片是否平直，管路安装是否符合要求。使用管钳加固拧紧连接件。试压：关闭主管连接阀门，关闭暖气片的进回水阀，试验压力应为工作压力的1.5倍进行试压2至3分钟不渗漏为合格。注意事项：供热前用户要做些啥 首先，对室内暖气片逐一查清，检查室内采暖系统阀门，手动跑风是否完好，是否处于关闭状态，待供热注水时方可打开;检查室内采暖系统的连接点是否完好，避免跑、冒、滴、漏;检查是否有妨碍供热抢修等隐患;供热注水期间用户家中应留人观察;在采暖系统注水时，手动放风，见水为止。暖气片不热时怎么办 首先要弄清哪个供热单位供热，原则上谁供谁管;其次，向建设本楼的相关单位反映，由他们负责处理。若是小区管线失修、失调，应由产权单位抢修、调节。暖气片漏水怎么办 首先要及时在漏水的下方放置可以盛水的器皿，如果水四处喷溅，可用毛巾把漏水处包起来，引到盛水的器皿里。分户控制的用户要及时关闭室内管道入口处的两个阀门(室内总阀门)，老系统有控制阀的要迅速关闭暖气片控制阀门。当暖气片没有控制阀门时，如果情况特别紧急得不到控制时，可在别人的帮助下迅速关闭楼前总阀门，并及时拨打外网维修人员的服务电话。暖气片渗水程度如何判断 对轻微渗水现象(每分钟滴5滴左右)用户可以用接水器接水，随着供水温度的提高，渗水可能减轻。超过10滴以上属渗水现象，可根据实际情况，观察大约3到5天，如果随着气温变化，渗水现象减轻，用户可用接水器接水，如果严重渗水(每分钟超过10滴)应及时联系相关单位维修。暖气里的水能私自放吗 暖气里的水是做过防腐处理的软化水，加有化学药剂，使用此水有害健康。而且供热管道里一旦失水会导致供热系统气塞，影响供热效果。暖气大量失水，会影响整个系统的压力和流量，势必影响供热温度