

# 德州华杰卧式暗装风机盘管产品直销 诚招代理商

产品名称	德州华杰卧式暗装风机盘管产品直销 诚招代理商
公司名称	山东德州华杰通风设备有限公司
价格	2000.00/普通
规格参数	
公司地址	德州武城县鲁权屯开发区
联系电话	0534-6353287 13583477355

## 产品详情

我们华杰通风主要生产各大通风系列产品，型号多规格全，价格最低。订购热线：13583477355！风机盘管机组主要由离心风机、盘管换热器等构成，是中央空调系统的末端装置，它广泛应用于宾馆、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公大楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合，以满足降温、去湿、采暖等要求。为人们创造一个清新、宁静、四季如春的工作和生活环境。fp-wm卧式明装风机盘管，可理想地吊装在天花板下任何位置，不占用任何室内面积，便于安装，外壳经静电喷涂处理，可与室内装饰相称，卧式明装风机盘管适用于旧建筑的空气调节工程改造，可减少管道，节约费用。

卧式明装风机盘管安装、使用说明 1.立式机组安装在水平面上，保持垂直，不得倾斜；卧式机组，安装时四个吊点一定要保持机组水平，防止凝结水管一端抬高造成凝结水外溢。 2.进出水管路应装有阀门，以便于调节和检修，并且必须注意进出水管的清洁和保温工作，凝结水塑料管不得压扁，不得有死弯，以保证使用时凝结水畅通。

3.机组三档调速开关，开启时应从高档启动，然后进行其它档次的选择，多机共用时，必须单机控制。 4.机组用电源：单项220v ± 10%，50hz交流，电机壳应安装安全接地线，若机组启动有困难，务必注意检查电源是否正常，风轮与电机蜗壳是否接触，机组安装时必须注意外壳，换热器肋片和风机等不要碰坏，以免影响美观和性能。 5.机组夏季供冷水温度不得低于7℃，冬季供热水温度不得高于80℃，使用的冷、热水必须考虑各地方水质情况，进行软化处理。 6.机组允许使用压力最大1.6mpa。 7.过滤器要定期进行清洗。 8.换热器定期清洗，保持清洁，确保传热良好。

9.接通电源后，应先开动风机，观察其旋转方向是否正确。

10.机组如果装在暗处，要设有检修门，便于常年维护。 11.机组在维修时，应切断电源。 12.随着我厂技术的不断提高，对产品规格本厂有权更改，若机组的性能参数更改，以随机的技术文件为准，不另行通知。 卧式明装风机盘管订货指南 1.选用风机盘管机组，请明确产品的规格型号及其进出水的左右式。 2.卧式暗装风机盘管机组选配回风箱时，请注明回风方式是下回风还是后回风。 3.卧式暗装风机盘管机组分低静压（12pa）和高静压（30pa、50pa）三种，请在订货时注明。如无特殊要求，则按低静压型供货。 4.欢迎您使用本厂风机盘管机组，凡有特殊要求，您可向本公司或各地分公司联系。