

# 自锁油缸 科成亿电力设备 油缸

产品名称	自锁油缸 科成亿电力设备 油缸
公司名称	青岛科成亿环保电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶州市北关工业园
联系电话	13553028220

## 产品详情

### 链条喷淋管路的安装

调整喷头位置使其对准链条，然后将水管固定好。冲链水入口管径为1”，冲链水可与冲渣水同一水源。供水水压 0.5MPa，外部布管按设计院总体设计图施工。

### 2.10 内导轮轴封水管路的安装

内导轮水封管路因壳体分段发货的原因，在壳体连接处采用活接头连接方式，自锁油缸，在壳体组队完毕后即可进行连接，捞渣机用油缸，在管路水源连接处同样采用1”活接头的连接方式，现场施工时，只需接入水源。水源要求：工业淡水，水压0.1~0.15MPa。三、调试1、调试启动前的检查在设备调试启动前应对其进行检查，主要包括：

(1) 捞渣机各部位上是否存有其他与设备无关的物品及杂物，特别是上下槽体内不得有钢铁件，如存在需清理干净，关断门用油缸，否则可能会出现导致链条断裂、导轮或链轮损坏的严重后果。

(2) 检查主要零部件（如液压马达、驱动轴组装及各导向轮组装、扭力臂及其支座、拖动链轮等）上的螺栓是否已拧紧；

(3) 检查所有刮板是否已安装到位，接链环锁紧螺钉是否已装配到位；

(4) 检查液压驱动系统及液压张紧系统的油箱内的油位是否符合有关使用说明书中的有关要求；

五、易损件 刮板捞渣机上易损零部件详见下表，表中的数量为一台设备所需。名称代号数量  
安装部位链条 30×120184.4m上下机仓接链环 30×12041连接环链刮板12T.876环链驱动链轮12T.2.1-12驱动轴组装内导轮12T.19.24内导轮组装前导轮12T.5-22前导轮组装后导轮12T.18-22后导轮组装张紧链轮12T.15-32张紧轮组装O型密封圈GB/T3452.1-1992-115×5.34内导轮组装轴承NJ222 GB/T 283-19944张紧轮组装轴承NJ219E GB/T 283-19948内导轮组装轴承22226K+H3126 GB/T288-19944前(后)导轮组装轴承23236CCK/W33-GB/T288-1994

+ H2336-GB/T7919.2-19992驱动轴组装六、安装和维护工具清单序号名称规格型号使用场合备注1刮板装销钳GJ/1.2-1拆装刮板随机提供

- 一、故障排除序号故障故障原因排除方法1电机无启动响声，油缸，不转动。1、电动机烧坏；
- 2、保护器跳开。1、更换新电机；
- 2、检查捞渣机内是否有异物卡住链条，保护器复位。2电机有启动响声，不转动。1、电机断相运行；
- 2、链条被异物卡住。1、检查三相电源；
- 2、按反转按钮10秒钟，再按正转按钮，反复几次，如排除不了，再取出异物；3刮板跑偏左右两链条磨损后不等长。调整张紧装置4刮板跳一个齿造成倾斜运行（如右链轮）渣块进入链轮齿窝引起。设备运行中，把木块（与齿窝大小相同）放入左链轮齿窝，链条可跳过一个齿，与右边链条同步。

## 九、备品备件

- 1、刮板：图号 T/26X92-2
- 2、链条：规格：26 × t92
- 3、主动圆环链轮：图号：12B.2-7
- 4、双排滚子链条：规格：32A-2 ;p=50.8;
- 5、气动蝶阀：型号：DQ671JE
- 6、内导轮轴承：型号：NJ316E
- 7、张紧轮轴轴承 型号：22319C型
- 8、压轮轴承 型号：312型
- 9、小托轮轴承 型号：NJ2206E
- 10、拖动装置轴承 型号：3628型

注：其它详见随机图纸。

自锁油缸-科成亿电力设备(在线咨询)-油缸由青岛科成亿环保电力科技有限公司提供。青岛科成亿环保电力科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科成亿电力设备——您可信赖的朋友，公司地址：青岛胶州市北关工业园，联系人：刘先生。