

启动器SHR PR 45KW现货批发 偲海电气设备

产品名称	启动器SHR PR 45KW现货批发 偲海电气设备
公司名称	浙江偲海电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇后西垟村健达路84号
联系电话	13075781139 13075781139

产品详情

定期检查配电线端子是否松动，柜内元器件有否过热、变色、焦臭味等异常现象。定期清扫灰尘，以免影响散热，防止晶闸管因温升过高而损坏，同时也可避免因积尘引起的漏电和短路事故。清扫灰尘可用干燥的毛刷进行，也可用于皮老虎吹和吸尘器吸。对于大块污垢，可用绝缘棒去除。若有条件，启动器SHR-PR-45KW现货批发，可用0.6MPa左右的压缩空气吹除。平时注意观察风机的运行情况，一旦发现风机转速慢或异常，应及时修理（如清除油垢、积尘，加润滑油，更换损坏或变质的电容器）。对损坏的风机要及时更换。如果在没有风机的情况下使用软起动机，将会损坏晶闸管。

星三角启动是指通过改变电机的接线方式而改变启动电压，从而降低启动电流的一种方法，只适用于正常接线方式为三角形接法的电机。在启动时，使用继电器方法使电机接线方式为星形，此时电机的每相电压降低为原来的根号三分之一，电机转速达到额定转速的80%左右，控制继电器改变电机接线方式为三角形，电机开始正常运转。优点是可以节省自藕变压器，降低成本，同时接线方法简单，可靠性较大。缺点是无法改变启动电压的比率，同时无法使用在星形接法的电机。

智能软起动机是怎么样的？如何进行节能？智能软起动机兼容所有启动装置的各种功能，如传统的星三角启动、自藕减压启动等。智能软起动机有五种启动模式：电压斜坡启动模式、限流启动模式、突跳加限流模式、突跳加电压模式、电流斜坡模式。停车模式：电压斜坡软停车和自由停车。可编程启动模式，可编程联锁控制，可编程故障接点输出。

启动器SHR-PR-45KW现货批发-偲海电气设备由浙江偲海电气设备有限公司提供。浙江偲海电气设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！