

# 单体支柱检测仪 昊洲矿业 数显单体支柱检测仪

产品名称	单体支柱检测仪 昊洲矿业 数显单体支柱检测仪
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

单体支柱测力表|单体支柱测压表 煤矿单体液压支柱自动升柱器

一、适用范围 条 本规程适用于煤矿使用/水力升柱器作业的人员。

二、使用条件 第2条 本设备适用于巷道维修、掘进、边角煤开采、抢险救灾时单体液压支柱的升柱作业。 第3条 设备的操作人员必须是：经过技术培训、考试合格，并持有操zuo证的架棚支护工或端头维护工。第4条 当设备周围环境中的温度低于0 时，严禁使用。当确有结冰危险时，必须使用压缩空气接进水口，将设备中的余水排出。

支撑力测试方法 1、将压力表装在支撑力测试仪上，然后拧紧。

2、使用压力表应装在和测量地点同一水平线上，周围环境温度为-40 —70 ，相对湿度不大于80%。

3、将支撑力测试仪手把拧紧。 4、将支撑力测试仪抵入单体液压支柱的三用阀中，用固定卡环卡紧。

5、避到一侧，以防止不慎液压伤人。

6、慢慢地松开手把，这时，单体支柱检测仪，在柱体里的乳化液上升的推动下，压力表指针开始转动。

7、根据单体液压支柱初撑力和工作液压出厂检验标准，待压力表指针静止不动或达到出厂检验标准时，

停止松开手把。 8、将测试结果记入记录手册中。

9、悬空支柱检测仪（单体液压支柱测压表 测力计）：上紧手把，直至压力表指针归零为止。

10、取下支撑力测试仪和压力表，单体支柱检测仪结构件名称，放入工作袋中，测试工作完成。 11、若测试结果达不到规定要求，所测试的单体液压支柱禁止在井下使用。需提升至地面进行维修。维修合格达到规定要求，方可入井使用。

### 朔州DZ-CL-2单体支柱测力计价格

要求综采工作面液压支架每小班测压一次，支架安设压力表的直接读压力表显示数据，数显单体支柱检测仪，原则上要求支架前柱压力22MPa以上为合格，后柱压力与前柱相同，但遇顶板破碎或后柱顶空以及支架后柱升压低头等架形不正情况时，以保持支架合理工况为主，对立柱压力不做要求。

工作面支架未安设压力表的，以立柱升劲时活柱行程不超过30mm为合格(立柱升压后憋压5s)，测试支架压力时由支架工现场操作立柱升压，统计记录人员记录下支架活柱升程；对因空顶或支架错茬较大等顶板存在安全隐患确实不具备升柱测压条件的，要备注说明。

单体支柱检测仪-昊洲矿业-数显单体支柱检测仪由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。“顶板离层仪,顶板动态仪,液压回柱器,锚杆拉力计,锚索张拉机具”选择山东昊洲矿业安全装备有限公司，公司位于：泰安市岱岳区道朗镇，多年来，昊洲矿业坚持为客户提供好的服务，联系人：马经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昊洲矿业期待成为您的长期合作伙伴！