

# 手动水压泵生产厂家 无锡逸凯矿冶设备 无锡手动水压泵

产品名称	手动水压泵生产厂家 无锡逸凯矿冶设备 无锡手动水压泵
公司名称	无锡逸凯矿冶设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡北镇泾新工业园
联系电话	18021199588

## 产品详情

硫化机水压板加压至1.5Mpa，无锡手动水压泵，后将水压板水压排掉，排掉水压后二次锁紧硫化机横梁螺栓。硫化机二次锁紧后再次将水压板加压至1.5Mpa。电动水压水泵LB-7X10是为胶带硫化机特别设计的，采用单相式三相电动机马达的三缸柱塞泵，手动水压泵报价，具有结构紧凑、体积小、重量轻、工作可靠、维护方便等特点，手动水压泵直销，是便携式的电动水压泵。如您的施工的皮带比较大或者施工环境受限，建议准备一台电动水压水泵LB-7X10可以使您的工作事半功倍。

电动水压水泵LB-7X10是为胶带硫化机特别设计的，采用单相式三相电动机马达的三缸柱塞泵，具有结构紧凑、体积小、重量轻、工作可靠、维护方便等特点，是便携式的电动水压泵。

## 结构特点

本试压泵为卧式四柱塞式泵，主要有水箱、机座、电动机、减速机、高低压水缸、集水块、高低压联通器、存气筒(蓄能器)、压力表等组成。为了确保安全，装有高压溢流阀(件14)，它可根据被测容器所需要求进行调整，如测试压力超过被测件额定值时，溢流阀自动打开，可避免意外。

本泵还装有高低联通装置。当压力超过2MPa时，手动水压泵生产厂家，高压溢流自动打开联通器：装置内低压溢流阀自动卸荷，只有高压缸工作。高低压联通装置出厂前已调试好，严禁用户调整。

电动水压泵的使用操作方法需知事项：

- (1) 检查水箱中水位，连接电源线，电源应接在有漏电保护的电源插座上，以保护机器和人身安全。
- (2) 连接所有管接头，要密封，无泄漏现象。
- (3) 顺时针拧紧手轮开关。
- (4) 启动电机开关，机器工作，当压力表指针达到调定的额定压力时，压力不会再上去。
- (5) 试压结束后，逆时针拧松开关，介质流回水箱，压力表归零。

手动水压泵生产厂家-无锡逸凯矿冶设备-无锡手动水压泵由无锡逸凯矿冶设备制造有限公司提供。无锡逸凯矿冶设备制造有限公司在橡胶工业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，无锡逸凯矿冶设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：许经理。同时本公司还是从事无锡小型修补机，无锡矿用修补机，无锡皮带修补机的厂家，欢迎来电咨询。