

来宾二手稳定土拌和站厂 宇洋工程

产品名称	来宾二手稳定土拌和站厂 宇洋工程
公司名称	潍坊市宇洋工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市宇洋工程机械有限公司

稳定土拌合站是一个比较重要的机械设备，在生产和应用当中是非常的重要的。

现阶段的工程建设在现代化建设大潮的带动下逐渐进入了正轨，相应的发展速度也是得到了很好的提高。

二手稳定土拌和站厂出产期间，操作手要集中精力，发现失常问题应决断采用办法，并及时向现场工程师陈述。上料时，装载机应相互协作，二手稳定土拌和站厂，均衡上料，不出现溢料或断料，行使时要确保交通安全.各个环节都要慎重不出忽略。

二手稳定土拌和站厂相关操作信息：

- 1、检查皮带托辊是否有缺少的地方，各转动位置是否润滑充分。搅拌机各轴承每工作四小时打黄油一次，其余地方工作三天至一星期打一次。
- 2、检查稳定土拌合站各螺栓是否紧固，尤其是搅拌机内搅拌叶片及各料仓振动器叶片。

3、检查料是否充足，水是否畅通。如有气路，检查空压机是否工作正常，放料门是否开关流畅。

4、稳定土拌合站电缆电线是否有漏电破损的地方，一般机器每工作一星期就要停机检查一下各电器件螺丝是否紧固，线缆是否破损。各电气及控制柜要牢固接地。总地线一般深度至少1.5米至2米。变频器建议单独接地。接地时可以在地线处浇灌盐水增强接地效果。

5、看各给料皮带是否跑偏。给料仓料门是否卡死，水泥罐阀门是否开启，若关闭则在开机前打开。一般水泥仓料门一边至少开20公分（20cm），即水泥料门开四十公分大。开机时，操作人员尽职尽责严禁擅离岗位。

很多有经验的人士为了能够确保后续的工作能够更加顺利的被使用，简易的护养当然是无法能够完全保证稳定土拌和站能够发挥真实的力量，适当的做一些调配对其也是很管用的，当然这个可是有一定技术在其中的，并不是随意的进行处理就能够得到想要的效果。

二手稳定土拌和站厂各料斗要边进料边出料，禁绝装满料斗后再开出料门，更不答应装

严厉确保各种原资料的颗粒直径和含水量。满料斗长期放置，避免影响出料。

粉料仓及计量、上料组织要注意防水，特别是阴雨气候，停止必定要把各部水泥整理洁净，以防遇水结板，影响工作或损坏设备。

各电器和控制柜要肯定结实接地，总地线尺度及深度要到达设计要求。

二手稳定土拌和站厂正式投入使用往后，需求在其作业过程中留心以下事项以确保设备的正常出产和产品的质量。

组织专人查看稳定土拌合站材料质量，假设发现混合料配比失常，应查看下料口、输送带以及操作台是否正常作业，存在问题应及时调整。若调整后配比仍旧失常，应立即间断出产，告诉实验室进行取样实验，按照新的协作比进行出产。

来宾二手稳定土拌和站厂-宇洋工程由潍坊市宇洋工程机械有限公司提供。潍坊市宇洋工程机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的混凝土搅拌及其输送机械等行业积累了大批忠诚的客户。宇洋工程带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事二手稳定土拌合站，二手稳定土拌合站价格，二手稳定土拌合站厂家的厂家，欢迎来电咨询。