

稳定土拌和设备销售 承德稳定土拌和设备 创达机械有限公司

产品名称	稳定土拌和设备销售 承德稳定土拌和设备 创达机械有限公司
公司名称	潍坊创达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市兴安街道双丰大道兴安工业 园（注册地址）
联系电话	15966153008 15966153008

产品详情

在稳定土拌和站使用之后，也要进行相关的维护操作，稳定土拌和设备销售，首先就是要清理剩余的物料，然后再切断电源，随后检查各个部位的紧固情况，尤其是叶浆，要重点检查，然后要清理各个设备上的物料，确保没有任何的物料附着，防止物料的硬化，影响设备的正常运行。

需要注意的一个问题是，不管是对哪一个部分进行维护和清理，都要将总电源切断，同时拔掉各个开关的钥匙，防止其他的操作人员在不知情的情况下开启设备产生安全隐患。

加强对防雷工作的组织，落实防雷安全责任。项目部层层落实防雷责任，明确责任人员。并根据工作性质确定防雷侧重点，针对稳定土拌和站的电脑工作平台、水泥罐、机械设备等防雷对象差异制定不同防范措施，确保防雷工作不出现漏洞和死角。项目部将在下一步工作中总结经验，结合隐患治理工作，承德稳定土拌和设备，做好防雷安全，确保拌和站的工程建设顺利进行。

稳定土拌和站投入正常运行时，应配备三名熟练的工作人员，稳定土拌和设备供应商，一人在控制台负责整套设备运转的操作，另外二人进行设备运行情况、物料的配给及供料状况的巡视工作，稳定土拌和设备采购，并为保证皮带机的对中运行随时监测、调整。发现问题及时协调解决或通知操作人员进行停机处理。稳定土拌和站正常运行中短时间内不生产，应保留搅拌电机正常运转，切断其余电气件的运行。也可操纵断料开关和供水系统的水泵按钮，使供料系统停止供料和供水，而保持其余部件的运行。

稳定土拌和设备销售-承德稳定土拌和设备-创达机械有限公司由潍坊创达机械有限公司提供。稳定土拌和设备销售-承德稳定土拌和设备-创达机械有限公司是潍坊创达机械有限公司今年新升级推出的，以上

图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。