

游泳池过滤砂缸，不锈钢砂缸工作原理及特点可按客户要求定制产品

产品名称	游泳池过滤砂缸，不锈钢砂缸工作原理及特点可按客户要求定制产品
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

工作原理：池水从泳池底部（1）或表面池水通过撇沫器（2）分从不同的管道阀门（3）通过水泵（4）到达砂缸（5）通过过滤器后，水通过回水管道（6）回到泳池中，回水管道安装在泳池底排和撇沫器的另一端。在过滤器中，水向下通过过滤砂层，悬浮物得以过滤掉。砂缸里的砂子必须定期清洗去除颗粒。可以通过反向流动水来达到。当砂缸的压力**过1.3kg/cm²意味着砂缸需要反冲洗了。遵循上述原理，砂缸的安装和操作就不会由任何问题。

安装砂缸的安装位置应当尽可能的靠近泳池，较好在水面以下0.5米。确保安装砂缸的地方有排水设施。注意：切勿采用铁或油麻管来接多向阀，需用塑料附件或特富龙管道。管道中断丝口1 1/2”和2”在砂缸周围保留一定空间以备检测和保养。组装遵循以下正确的砂缸的安装过程：

- 1.水平放置砂缸，地面清洁。
- 2.砂缸就位
- 3.如果砂缸带有侧置阀门，安装多向阀。保证阀和砂缸之间的接口都被正确放置安装。
- 4.安装多向阀的接口：泵管道和阀门，阀门和排水管，阀门和池水回水三个管路。每个出口都清楚地在阀门上标明了。
- 5.设置压力表，确认其水密性。请勿用工具拧压力表，手工即可