

普洱香料粉碎机图片「在线咨询」

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 普洱香料粉碎机图片「在线咨询」 |
| 公司名称 | 郑州市鑫源机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省郑州市须水工贸园杭州路中段 |
| 联系电话 | 13503810716 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州市鑫源机械制造有限公司

粉碎机系统要求

- 1、物料传输管道上，应设置防堵料的装置或措施，便于设备清洁。
- 2、粉碎腔体带有夹套可以通入冷却水，对腔体进行降温，保证物料不被焦化，夹套保证密封无泄漏。
- 3、粉碎机主轴承要密封良好，香料粉碎机图片，防尘防水，无泄漏，至少运行4000h不更换。粉碎机主轴承使用可提供材质证明的食品级润滑剂。
- 4、粉碎机粉碎刀片，要安装有保证螺栓不会掉落的措施，粉碎刀片要容易拆卸更换，并为买方提供拆卸刀片所需要的配套工具。

粉碎机轴承的润滑与更换

粉碎机每工作300小时后，应清洗轴承。若轴承为油脂润滑，加润滑脂时以充满轴承座空隙1/3为宜，多不超过1/2，超过了会使主轴承发热。作业前只需将常盖式油杯盖旋紧少许即可。当粉碎机轴承严重磨损

或损坏，立即更换，并按要求在轴壳内更换润滑油，润滑脂需耐高温。

粉碎机的锤片是对称式成组安装，当锤片尖角磨钝后，可将粉碎机反转调向使用；若一端两角都已磨损，则应调头使用。在调向或调头时，全部锤片应同时进行，锤片四角磨损后，应全部更换，并注意每组对面二块锤片重量需相等，对组总重量不得超过5克。主轴、锤架板、定位套、销轴装好后，应做动平衡试验，以保持转子平衡，防止机组振动。此外，当销轴磨损直径比原尺寸缩小1毫米，锤架板圆孔直径较原尺寸磨大1毫米时，应及时更换销轴。

粉碎机分为粗碎粉碎机和细碎粉碎机，粗碎粉碎机属于单机设备，一般由主机和电机，以及电机架组成。细碎粉碎机一般用于加工100-400目，该机结构稍微复杂，其拥有一套复杂的涡流选粉分级系统。主要组成有主机、主机架、电机、旋风分离器，涡流分离器，管道、风机、除尘器等。其详细组成请咨询索取鑫源机械粉碎机发货清单，鑫源机械拥有丰富的经验适用于加工行业，欢迎广大新老客户垂询。

普洱香料粉碎机图片「在线咨询」由郑州市鑫源机械制造有限公司提供。郑州市鑫源机械制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫源机械——您可信赖的朋友，公司地址：河南省郑州市须水工贸园杭州路中段，联系人：李经理。同时本公司还是从事铝灰分离机，磨粉机，碎机的厂家，欢迎来电咨询。