

水冷电机厂家 武汉博兴力机电 水冷电机

产品名称	水冷电机厂家 武汉博兴力机电 水冷电机
公司名称	武汉博兴力机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园高新六路10号（办公地址） 湖北省武汉市洪山区珞狮路497号（注册地址）
联系电话	15002729068

产品详情

武汉博兴力机电科技有限公司是经营起重及冶金行业用等以特种电机为主的机电贸易科技公司，产品适用于冶金、起重、建筑、港口、重机、水利电力、石油化工、矿山、环保、棉纺印染、输送机械、包装机械等行业领域。

水冷电机使用注意事项

(1)水冷风冷电机在正常运行时的温度不应超过允许的限度.运行时，值班人员应经常注意监视各部位的温升情况.

(2)监视水冷风冷电机负载电流.水冷风冷电机过载或发生故障时，都会引起定子电流剧增，使水冷风冷电机过热.电气设备都应有电流表监视水冷风冷电机负载电流，正常运行的水冷风冷电机负载电流不应超过铭牌上所规定的额定电流值.

水冷电机的应用及工作原理

1、水冷电机常见在数控机床等高转速的场合，由于发热量大需要用循环水进行冷却。

2、水冷电机是在电机外壳上固定有不锈钢套筒，电机外壳与不锈钢套筒之间形成密封空腔，空腔上开有进水孔和回水孔；进水孔和回水孔开在电机外壳与不锈钢套筒之间的下端盖上，回水孔上安装

有冷却水回流导管；电机外壳与不锈钢套筒之间通过法兰固接，并在电机外壳与不锈钢套筒连接处安装有O型密封圈。采用如上的结构，在电机内去掉了散热风扇，水冷电机，电机内的其它结构保持不变，在电机壳体的外面套上不锈钢套筒，使用时，在电机外部，带循环水的装置接在本新型结构的进水孔与回流孔上，冷却循环水则由冷却水进水孔流入电机外壳和不锈钢套筒之间的空腔内，冷却循环水通过回流孔流到电机外的循环水装置内。

武汉博兴力机电科技有限公司是经营起重及冶金行业用等以特种电机为主的机电贸易科技公司，产品适用于冶金、起重、建筑、港口、重机、水利电力、石油化工、矿山、环保、棉纺印染、输送机械、包装机械等行业领域。

水冷电机使用注意事项

- (1)对绕线式转子水冷风冷电机，应检查电刷与集电环间的接触、电刷磨损以及火花情况，水冷电机销售，如火花严重必须及时清理集电环表面，并校正电刷弹簧压力。
- (2)注意保持水冷风冷电机内部清洁，不允许有水滴、油污以及杂物等落入水冷风冷电机内部。水冷风冷电机的进风口必须保持畅通无阻。

水冷电机厂家-武汉博兴力机电(在线咨询)-水冷电机由武汉博兴力机电科技有限公司提供。武汉博兴力机电科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。武汉博兴力机电——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园高新六路10号（办公地址）湖北省武汉市洪山区珞狮路497号（注册地址），联系人：潘经理。