

强夯机托链轮 中特工程厂家 益阳托链轮

产品名称	强夯机托链轮 中特工程厂家 益阳托链轮
公司名称	湖北中特工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省咸宁市咸安经济开发区兴发路19号
联系电话	18986611320

产品详情

湖北中特工程机械有限公司本着理念，不断改进自己的技术水平、管理理念及市场观念。现公司已引进ISO9001：2000质量管理体系，益阳托链轮，推行ERP信息化管理，实现对产品从来料至销售的全过程监控和管理。先进的锻造设备、丰富的制造经验、成熟的工艺技术，从进料至批量生产，各阶段建立起了一整套完善的检测系统，为基础和质量提供了可靠的实验数据。

湖北中特工程机械有限公司以高素质化的团队，为客户提供的服务。至公司成立以来，一直保持严守质量关，始终坚持与客户共赢的理念。以质量求生存，强夯机托链轮，以诚信求发展，以的产品和真诚的服务与国内外客户精诚合作，共同开拓市场、共创辉煌。

挖机托链轮的作用是保持链轨的直线运动，托链轮总成报价，如托链轮损坏，履带就无法保持直线行走，势必会影响工作效率。托链轮损坏是什么原因呢？如何能延长托链轮使用，这几点要注意。

避免托链轮在泥水中浸泡。

平时需保持X架斜面平台的干净，不要让泥土和碎石堆积得太多阻碍托链轮的转动。

冬天一定要保持支重轮干燥，因为支重轮的外轮与轴之间有浮动密封，如有水晚上会结成冰，再移动挖机时，浮动密封与冰接触会被划伤，引起漏油。

如托链轮经常损坏，有可能和挖机行走习惯有关。当挖机向前行走，马达在前，导向轮在后时，此时履带上边张紧，下边松弛，托链轮受力大，长期以这样的习惯行走，托链轮会更容易损坏；相反，则可以延长托链轮的使用寿命。

使用质量较差的螺栓或托链轮很容易导致托链轮掉落或损坏。建议更换时使用质量较好的托链轮，原厂不错。

注：托链轮中一次性注入了润滑油，如果漏油，柳工托链轮厂家，只能更换新托链轮。

托链轮的更换方法

拆卸步骤

- 1、拆卸履带，然后拆下支撑紧固部位的螺母以及内六角螺栓。
- 2、更换新的托链轮前，需用手转动托链轮，检查转动是否顺畅，是否漏油。

安装步骤

- 1、安装内六角螺栓，并将螺母对准挖机中心侧进行安装。
- 2、组装滚轮时，压入轴环直至触碰到支承，然后将轴端面的镗锥孔向上进行安装，并在内六角螺栓上涂上布乐泰胶#262，然后紧固。

湖北中特工程机械有限公司成立于2009年，公司的主营产品包括：支重轮总成、托链轮总成、引导轮总成、驱动轮、涨紧装置总成、履带总成、轨链总成；主要用于挖掘机、摊铺机、旋挖机、强夯机、潜孔钻机、履带吊、水平定向钻、铣刨机、破碎机等工程机械。

湖北中特工程机械有限公司承袭湖北咸宁工程机械有限公司几十年技术积累，拥有先进的生产、检测设备，依靠技术和科学管理，产品与国内外成功企业对接，是从事履带式工程机械底盘和液压件研发、制造和销售的型企业。产品销售覆盖国内，积极参与国际市场竞争。

湖北中特工程机械有限公司拥有产品设计开发中心、质量检测中心、计算机管理中心，坚持以科技为先导、以质量为，以高素质的员工队伍为保证，向用户提供满意的合格产品和服务。

中特公司宗旨：质量为重，用户至上，恪守信誉，热忱服务！

强夯机托链轮-中特工程厂家-

益阳托链轮由湖北中特工程机械有限公司提供。湖北中特工程机械有限公司是湖北咸宁,工程机械配件的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在中特重工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创中特重工更加美好的未来。同时本公司还是从事中特机械,中特机械工程,中特机械工程机械的厂家,欢迎来电咨询。

