

600型稳定土拌和站 潍坊通用机械 双鸭山稳定土拌和站

产品名称	600型稳定土拌和站 潍坊通用机械 双鸭山稳定土拌和站
公司名称	潍坊市路通机械电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区明湖北路108号
联系电话	17011561777 17011561777

产品详情

稳定土拌合机作业前要检查配套生产设备是否到位。气设备、控制仪表有无损坏，接头有无松动；各连接部位是否连接可靠，螺栓有无松动，阀门是否灵活；电源电压是否符合规定，漏电保护装置是否可靠有效。检查各部分润滑情况，双鸭山稳定土拌和站，保证各润滑点润滑油，各减速箱及电动滚筒油位要求在要求范围内。稳定土拌合机冬季保温问题，600型稳定土拌和站，稳定土拌合机骨料用蒸汽加热或者在稳定土拌合机料仓部位加装暖气管或者电热管。稳定土拌合机水用蒸汽吹或者电热管控制，500型稳定土拌和站，稳定土拌合机骨料用蒸汽加热或者在稳定土拌合机料仓部位加装暖气管或者电热管。

稳定土拌合站的工作性质决定了它身处的的工作环境，在露天场合工作，遇到风霜雨雪在所难免，这就要求操作者多多用心，避免设备遭遇雷击。通常而言，稳定土拌合站采用接地保护来捍卫自身的权益，这就需要安装现场具备良好的接地保护措施。具体的实施方法是：

将机电缆的保护线、电器箱的外壳和水泥仓等结构部分的接地端子等均与主接地螺栓、主接地极做电气连接，切记保护线不能串联。

在外部电源允许接零保护的情况下，将保护线PE与机电缆的保护线、电器箱的外壳、设备主接地螺栓进行连接。

设备主接地端子、水泥仓接地端子、主控室支腿上的接地端子与主接地极连接的接地线，稳定土拌和站销售，可采用满足接地线相应要求的导线、扁钢等露导体，这些部件用户可自行安装。

水稳拌合机系统硬件配备有进口工业控制主机，彩色显示器、键盘、打印机（选择）等组成。主机包括PC586电脑主板、电子盘、信号采集卡（A/D）、控制输出卡（D/A）、脉冲输入卡、开关电源和19寸工业机箱。外围配置主要由调速控制柜，信号放大器，压力传感器，速度传感器。水稳拌合机按工程所需骨料分别用装载机装入各个料斗，开启料斗闸门，骨料落到皮带秤皮带上，各皮带秤按工程设定流量值自

动定量连续称量和输送所需骨料，然后由水平皮带机把骨料送入搅拌装置，所需粉料由粉料仓经螺旋输送机送至螺旋电子称。水稳拌合机螺旋电子称按照重量设定值自动连续的称量出所需用的粉料，送至搅拌装置内。搅拌用水由水泵经过调节阀门及管路按工程所需水量送至加水器喷头，均匀的喷洒在搅拌装置内。进入搅拌机的物料在搅拌机内相互反转的两根搅拌轴上螺旋浆片的搅拌下，受到浆片周向、径向、轴向力的作用，使物料产生挤压摩擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制搅合，并向出料口推移，当物料到达机内出料口时，各种物料已相互得到均匀的拌合，并具有了压实需要的含水量，此后均匀的物料由出料口落到斜皮带机上，由该皮带机输送到储料仓内。600型稳定土拌和站-潍坊通用机械-双鸭山稳定土拌和站由潍坊市通用机械有限责任公司提供。潍坊市通用机械有限责任公司是山东潍坊，混凝土及制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在潍坊通用机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创潍坊通用机械更加美好的未来。