

河北晓科 小型砂浆细石输送泵

产品名称	河北晓科 小型砂浆细石输送泵
公司名称	邢台晓科机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	15100991190 15100991190

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台晓科机械厂

晓科二次泵

小型砂浆细石输送泵

二次构造柱浇注泵岩土工程注浆大面积喷涂高、操作方便，，易于维修保养，结构紧凑，移动灵活，本产品采用凸轮式转动，二次构造柱浇注泵活塞结构自动控压设制，小型砂浆细石输送泵，流量大，使用寿命长，能够输送配比1：2.5的砂浆，本机是采用输送设备，原理是控制气流瞬间推动配气换向装置换向，从而使气动马达的活塞作稳定连续的往复运动。该产品已达到国际同行先进水平。购买二次构造柱输送泵，邢台晓科机械厂！二次构造柱输送泵厂家欢迎各位来我厂参观指导。小型砂浆细石输送泵

混凝土泵

日常使用完小型混凝土泵把混凝土泵送完以后，应立即清洗输送管道，清洗泵机，进行检查维护及其他收尾工作。输送管道的清洗、输送管道的气洗工作步骤：

a.管路要装有止流阀，应插好止流板，防止垂直或向上倾斜管中的混凝土倒流。

b.把第一根直管口部的混凝土掏出一些，接上气洗接头，接头内应事先塞进浸透水的海绵球，在接头上装进、排气阀和压缩空气软管。

c.在管道末端装上安全盖，以免混凝土喷射伤人。

d.徐徐打开压缩空气进气阀，使压缩空气将海绵球和混凝土压出，如果管路装有止流阀，应先打在通的位置，再打开气阀。

e.当管路中的混凝土已全部排空，并且海绵球也已随即射出时，气洗即告完成。这时应将压缩空气进气阀关闭，再拆卸各种管件。

混凝土输送泵气洗注意事项：

-压缩空气压力不得高于0.7MPa。

-气阀不可一下子大开，要开-关-开，细心观察，只有当混凝土能顺利流出时才能大开。

-若发现吹洗不动，应先关好进气阀，再缓缓打开排气阀放气，然后设法分段清洗。

-分段吹洗时，应先吹掉靠近卸料端的一段管道，再把已吹空的管道与未吹洗过的那段相连接，吹洗剩下部分。

-气洗时，人员不得靠近出料的管口，管道急转弯(如果90°弯道)及压缩空气管接头。

晓科二次泵

小型砂浆细石输送泵就选邢台晓科机械厂！

晓科出产的工地小型二次构造柱浇筑泵的装备，适用范围比较广，可用于高楼，地暖，楼层二次构造柱等混凝土工程的混凝土输送工作。该二次泵由泵体和输送管组成。种类：按结构和用途分为拖式混凝土泵、车载泵和泵车，按动力类型分为电动混凝土输送泵和柴油动力混凝土输送泵。混凝土输送泵性能特点：1、采用三联泵开式系统、液压回路互不干扰，系统运行。2、具有反泵功能，利于及时排除堵管故障，并可短时间的停机待料。

河北晓科(多图)-小型砂浆细石输送泵由邢台晓科机械厂提供。邢台晓科机械厂在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，邢台晓科一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。