

二次构造浇筑泵

产品名称	二次构造浇筑泵
公司名称	邢台晓科机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	15100991190 15100991190

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台晓科机械厂

晓科二次泵

二次构造浇筑泵：1、采用先进的S管分配阀，可自动补偿磨损间隙，密封性能好。2、采用耐磨合金眼镜板和浮动切割环，使用寿命长。3、长行程的料缸，延长了料缸和活塞的使用寿命。4、自动集中润滑系统，保证机器运行中得到有效润滑。两个小时不到一个200平的房顶就浇筑好了！选择一台移动方便的机械设备，不但能够促进工程进度，省下不少人力物力，更重要的是节省成本。以项目投入的成本来算，一台小型混凝土输送泵的投入真的可以说是微乎其微。但是它在施工过程中起到很大的作用。

混凝土输送泵

混凝土输送泵易堵泵的位置及排除方法

管阀处堵塞是逐渐形成的，其主要原因是泵送完混凝土后，没有及时用高压水冲洗，致使混凝土残留在管内，天长日久逐渐加厚，堆积固结，造成堵塞。

排除方法:泵送混凝土结束后，一定要用高压水将泵体和S管冲洗干净。当冲洗无效时，可采用钎敲，以把残渣去掉，直至干净为止。

排除方法:当发生堵管时,应立即采取反复进行正、反转泵的方法,逐渐使泵出口的混凝土吸回料斗重新拌合后再输送。也可用木锤敲击的方法,结合正、反转泵,使之疏通;当上述办法无效时,说明堵塞严重。查明堵塞段后,将管子拆下,用高压风吹或重锤敲击或高压水冲洗,待清理干净后,再接好管道继续泵送混凝土工作。

新型二次细石输送泵操作流程:

- 1、接入开关电源后开启电源总开关。先按“泵起停”,以启动泵,再按“泵送起停”(泵送起停是操纵设备向外打料姿势的)。假如必须停泵则先按“泵送起停”,稍候在按“泵起停”即停止工作。
- 2、无论按压、挪动一切按键,一定要等继电器泄完压再开展下一步实际操作。(磁阀卸压时全造成蜂鸣声,待终止蜂鸣声后,再开展下一步实际操作)。
- 3、工作中时料斗内的混凝土露出S管上方时,还要停止工作,待添加混凝土后再再次工作中。该机不可以抽时间,不然易导致堵塞管道。
- 4、混凝土运用多浆混凝土,(别名稀点)不能用较干的混凝土。并且混凝土务必搅拌均匀后再放进料斗,且不宜稀、稠两色的料,不然易导致堵塞管道。
- 5、一切正常工作中时,汽压在12--15Kpa。汽压过低或过高时,请调节调速阀(三个继电器中高的哪个)调速阀左边有一个灰黑色旋钮。先松锁母,顺时针方向转动工作压力扩大,相反降低,二次构造浇筑泵,调到适当后再将锁母卡紧。

二次细石输送泵确保细石输送泵的平面度和感观品质。适用高层住宅的细石混凝土运输,工程建设楼房人群细石输送泵浇筑二次细石输送泵浇筑泵送率,泵送系统软件是人工服务工程施工的倍数,那样合理的提升了生产率,节约了劳动者成本费。

二次构造浇筑泵由邢台晓科机械厂提供。邢台晓科机械厂拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!