

# 科华YTR3320-J双变换在线式UPS不间断电源20KVA/20KW机架式主机

产品名称	科华YTR3320-J双变换在线式UPS不间断电源20KVA/20KW机架式主机
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTR3320-J 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

## 产品详情

### 科华ups BYPASS旁路指示灯亮了

#### 一、科华UPS电源开机报旁路BYPASS亮黄灯是怎么回事

科华UPS电源开机报旁路大部分原因是没有开机，当UPS电源只送上市电的情况下UPS电源会处在一个旁路状态，虽然有输出电压，但是起不到作用。

报旁路亮黄灯第二个原因一般是UPS电源超载，比如；10KVA的UPS电源满载可带负载9KW，但是后面负载接了12KW，那就会转旁路了，一般也会伴有过载指示灯亮起。

第三个原因；UPS电源出现故障，当UPS电源主机出现故障了UPS电源会转到旁路供电。

#### 二、科华ups旁路模式怎么切换到正常模式

1、如果是没有开机的情况下走旁路就直接开机之后就可以转到正常模式了。

2、如果是超载造成的走旁路，那就把多余的负载去掉就可以了。

3、故障原因导致的走旁路那这就需要报修了。