

福田后车桥 九跃前桥 福建车桥

产品名称	福田后车桥 九跃前桥 福建车桥
公司名称	威海市九跃车桥有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东威海临港经济技术开发区黄岚办事处东100米
联系电话	13356806111

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海市九跃车桥有限公司

转向驱动桥

转向驱动桥既具有一般驱动桥所具有的主减速器、差速器及半轴；也具有一般转向桥所具有的转向节壳体、主销和轮毂等。它与单独的驱动桥、转向桥相比，九跃车桥，其不同之处是，由于转向的需要半轴被分为两段，福田后车桥，分别叫内半轴(与差速器相连接)和外半轴(与轮毂连接)，福建车桥，二者用等角速度万向节连接起来。同时，主销也因此分成上下两段，分别固定在万向节的球形支座上。转向节轴颈做成空心的，以便外半轴从中穿过。转向节的连接又是球状转向节壳体，既满足了转向的需要，又适应了转向节的传力。转向驱动桥广泛地应用到全轮驱动的越野汽车上。

九跃车桥带您了解一下驱动桥

驱动桥是位于传动系末端能改变来自变速器的转速和转矩，并将它们传递给驱动轮的机构。动力总成纵置，从分动器输出的动力传导到前驱动桥

驱动桥一般由主减速器、差速器、车轮传动装置和驱动桥壳等组成，转向驱动桥还有等速万向节。

断开式（独立悬挂）驱动桥，由主减速器和等速驱动轴构成

另外，驱动桥还要承受作用于路面和车架或车身之间的垂直力，纵向力和横向力，以及制动力矩和反作用力。

- 1、首先一定要保证卫生，轴承间隙适中，在安装油封时，在外面涂胶，内侧涂油。
- 2、在拆卸时，主要分为三部分，分别是拆卸拆卸后桥系统由桥壳总成、主减速器总成及制动器总成三部分组成；拆卸过程中需要按照正确的操作步骤进行。
- 3、在拆卸首先要将汽车后桥固定牢，在拆卸过程中使用的供给，汽车车桥，如果遇到拆卸不动的地方，不能蛮力拆除，应该轻轻敲打，寻求理想的方法。

汽车后桥的拆卸和安装是一样，都需要按照正确的操作方法，保证安装和拆卸的顺利进行，如果您对拆卸不是真的了解，可以寻求人士的帮助，而不是自己按照自己的想法进行，这样会对汽车后桥造成损伤。

福田后车桥-九跃前桥-福建车桥由威海市九跃车桥有限公司提供。福田后车桥-九跃前桥-福建车桥是威海市九跃车桥有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。