

阻焊控制器 SUN18B阻焊控制器 河北天睿焊接

产品名称	阻焊控制器 SUN18B阻焊控制器 河北天睿焊接
公司名称	衡水天睿焊接设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区问津街152号6幢152号房
联系电话	13932839569 13932839569

产品详情

EYL-AC2I电阻焊机控制器说明书

(恒导通角型V2.0气动)

！注意

I 请勿自行拆装、改造、修理本控制器：不要随意对本设备进行说明书指示以外的操作，若设备工作异常需进行检修时请委托本公司售后服务，以免给您带来不必要的损失。

I 使用过程中请勿开盖，TCW-33JSL阻焊控制器，触摸控制器内部器件：本设备工作时内部存在高压，随意触摸可能会引发安全事故。

I 确保设备外壳良好接地

感谢您选用EYL-AC2I交流电阻焊机控制器，请在使用前认真阅读本说明书以确保设备及人身安全。妥善保管本说明书，以便查阅。

谢贵公司使用天睿焊接的分体式中频直流焊接电源系统

请您在安装控制器及启用前能详细研读本说明的正确使用方法及注意事项，如您有疑问可直接向本公司咨询，本公司乐于为阁下解答。

EKM600系列中频电阻焊机控制器是衡水天睿焊接设备有限公司产品之一，采用微型计算机控制，故能获得的控制量，SUN18B阻焊控制器，且带有工作参数设定，阻焊控制器，具有记忆功能。设置操作简便、性能优异、故障率低、坚固耐用。

本书内容力求正确和简洁，若有错漏之处，本公司会尽快修订，以求完善。

务请注意

高度危险，请小心处理

3相50Hz380V输入接线容量：不小于25mm²

2相PWM500V输出接线容量：不小于50mm²

冷却水每分钟流量不小于10升

冷却水进水温度不大于25

声明

I 无论在何种情况下，TCW-32H阻焊控制器，衡水天睿焊接设备有限公司均不承担由于不适当使用本产品而带来的直接或间接的任何损失。

I 无论在何种情况下，衡水天睿焊接设备有限公司均不对由于修改或删除数据而引起的任何受益或损失作任何说明或保证

焊接位置修正：允许编程误差 ± 3 mm 释放固定焊钳臂：可释放固定焊钳臂5mm

焊钳臂偏差补偿：可补偿焊钳臂偏差5mm 电极帽测量及补偿：测量电极帽并可补偿0-10mm

金属板的位置 ± 1 mm 水气单元：电极修磨器：通常在点焊生产时，电极上通过的电流密度很大，再加上同时作用的比较大的加压力，电极极易失去其原有的形状，这样对焊核的大小就不能很好的控制；

阻焊控制器-SUN18B阻焊控制器-河北天睿焊接(诚信商家)由衡水天睿焊接设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。衡水天睿焊接设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电焊设备与器材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!