

中联重科拖式电动混凝土输送泵 租售

产品名称	中联重科拖式电动混凝土输送泵 租售
公司名称	重庆大渡口区虹桥砼泵建机销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:中联重科 型号:HBT80-16-110S 混凝土机械类型:拖泵
公司地址	重庆市大渡口区马王三村21栋底楼
联系电话	86 023 68926290 18680882578

产品详情

品牌	中联重科	型号	HBT80-16-110S
混凝土机械类型	拖泵	混凝土理论输送量	89 (m3/h)
混凝土最大出口压力	16 (Mpa)	额定进料容量	0.6 (m3)
额定出料容量	0.6 (m3)	料斗提升速度	2 (m/min)
骨料最大粒径	40 (mm)	电机功率	110 (kw)
搅拌功率	23 (kw)	拌筒转速	2 (min)
搅拌轴转速	34 (r/min)	整机重量	5600 (kg)

重庆虹桥混凝土输送泵具体为您提供以下产品及服务：

- 1、各种拖式混凝土输送泵50多台、车载泵8辆、臂架泵3辆、挖掘机、装载机、吊车、配料机、水泥罐、吊车等工程机械的租赁和销售。
- 2、我司承接拖式混凝土输送泵的设计生产（完全按客户需求接单生产）。
- 3、混凝土输送泵、臂架泵车专业技术支持（泵送方案设计、遥控控制电路设计安装、疑难故障排除、维修与维护）。
- 4、砼泵整机检验维修（液压系统，泵送系统，油泵维修检测，电路维修及设计安装，结构件修复改造）
- 5、各类液压设备，砼泵配件等行业零配件配送服务。虹桥混凝土输送泵本着“以高质量的机械设备为生存基础，以专业的技术与服务为客户创造价值为追求目标”的精神，致力于中国最专业的混凝土机械、工程机械的租赁与行销事业，公司将依靠其强大的竞争力，在混凝土机械设备领域越做越大，越做越强。

核心竞争力：1、一流的设备 各式国内外知名品牌拖式砼泵车，挖掘机等建筑工程机械种类齐全。自有5000多平方米车间厂房和综合办公楼。生产车间内加工、维修、检验等配套设备齐全。2、专业的技术服务团队 公司聚集了一批优秀的液压、机械、电气设备的专业技术人员，其中大学本科学历工程师5人，专业技术工程师5人，专业管理人员6人，操作师92人。混凝土泵送研究工程师将根据工程实况设计泵送方案，每台为您服务的设备都配置了经验丰富的操作师。3、功能齐全的整机生产维修车间公司拥有3500平

米独立的整机生产维修车间，生产维修设备齐全，是公司自有工程设备的生产维修基地，同时本车间也承接外部设备的维修以及承接按客户需求配置的砼泵车的生产。4、先进的服务、管理理念为客户创造价值财富是虹桥全体工作人员的追求和奋斗目标。公司本着以人为本，以精细化管理为指导方法，公司严格按照iso9001:2000质量管理体系进行质量管理。“服务永无止境，虹桥做到最好”是我们的服务目标。我们深知作为您工程助手的重要性以及任务的艰巨性，为此我们时刻准备，整装待发！虹桥建机人的宗旨是：“一切为了客户，为了客户一切”虹桥人期待着与您的合作共同发展，用我们的努力和双手为您省钱，为您创造最多的财富。

hbt6013-90s拖式混凝土输送泵标准配置表

参数名称name of parameter	单位 (unit)	60.13.90s
最大理论混凝土输送量max concrete load	m ³ /h	69
混凝土输送压力pressure of concrete load	mpa	13
最大理论垂直输送距离max vertical loading distance	m	270
最大理论水平输送距离max level loading distance	m	1300
分配阀形式style of valve		s管阀 (s valve)
混凝土缸规格；缸径 × 行程concrete hopper; caliber × stroke	mm	200 × 1600
料斗容积hopper capacity	l	800
出料口直径caliber	mm	180
上料高度height	mm	1400
电机型号motor model		y280m-4
电机功率motor power	kw	90
额定电压rated voltage	v	~ 380
额定转速rated speed	r/mim	1480
油路形式style of oil circuit		开式回路 (open loop)
泵送系统油压 (安全阀设定值) pump system oil pressure (safety valve set value)	mpa	31
分配系统油压 (安全阀设定值) distribution system oil pressure (safety valve set value)	mpa	23
搅拌系统油压 (安全阀设定值) mixing system oil pressure (safety valve set value)	mpa	13
最高搅拌转速max mixing speed	r/min	32
油压油箱容积oil tank capacity	l	500
散热器风扇电机功率motor power of radiator	w	250
风扇转速speed of fan	r/min	1400
允许最大骨料粒径permitted caliber of max	mm	卵石50，碎石40cobble 50 broken stone 40
混凝土输送管内径inner caliber of pipe	mm	125, 150

序号	项目	性能特点
1	分配阀	s管阀。采用硬质合金材料眼镜板、切割环，使用寿命超过30000方，s管阀可自动补偿磨损间隙，密封性能好，适宜于高层及长距离泵送。
2	冷却系统	强制风冷大功率散热器。可有效控制液压油油温，保障液压系统正常工作。
3	主泵、阀组	<p>德国原装“力士乐”泵组。使用寿命长、控制精度高、故障率低，主油泵有恒功率控制功能，可保证负荷不超载，最大程度利用发动机功率，同时具有压力切断功能，系统发热量小。</p> <p>阀组主要采用德国“力士乐”阀组。</p> <p>国产电泵采用“力源”主油泵，配进口恒压泵、齿轮泵。阀采用北京华德阀组。其它与进口件同等配置。</p>
4	电气系统	<p>1、采进口三菱可编程控制器，集成控制精确无误，可靠性强，大大降低了电气系统故障率。</p> <p>2、采用“一体化电源”能提供稳定的电气控制电源，有效保护电气系统的每个电器元件。</p> <p>3、电器元件采用“欧姆龙、三菱、施耐德”等原装进口件，极少出现故障。</p> <p>4、接近开关控制换向可调节缓冲行程，控制过程一目了然。</p> <p>5、配备有线遥控盒，方便施工人员操作。</p>
5	液压系统	<p>1、双泵开式回路，因为各工作系统由单独的油泵驱动，可有效增加液压系统使用寿命，节约能源，减少系统发热情况。为砼泵经典的液压回路设计。</p> <p>2、具备溢流、压力切断双重保护，增加了可靠性。</p> <p>3、管接头采用国际标准锥面密封，液压油管采用进口世界名牌“玛努利”确保管路系统的可靠性。</p> <p>4、主油缸高、低压切换采用转阀设计，不用拆卸胶管，减少液压油二次污染，又非常方便快捷。</p> <p>5、油箱内壁通过酸洗磷化后防锈不易生锈造成油液污染。</p>
6	料斗	<p>1、经过有限分析设计，料斗壁厚、结实、不易变形，从而提高砼缸及活塞的使用寿命。</p> <p>2、圆弧行设计，无死料区。提高吸料性，减少砼料堵管现象。</p> <p>3、搅拌及s管大、小端全部为双重密封结构，防止了水泥浆对元件的腐蚀、磨损。</p>
7	其他	<p>1、圆弧外观，美观大方。</p> <p>2、可直接从顶部起吊，转移运输方便。</p>

3、集中自动润滑系统，注有油量可调节，可靠方便。

售后服务

一．适用区域

本条款适用于中国大陆的所有区域。

二．保修范围

1．是指在一定期限内我们承诺免费更换或免费维修那些由于材质或工艺问题而导致的产品功能失效、性能严重下降等缺陷部件，人为损坏、意外损坏及不可抗拒力损坏不在保修范围内。

2．我公司只承担保修范围内维修过程中产生的材料费用及合理的人员工时。

3．整机外观及各部件油漆退色、损伤、剥落等不在保修范围。

4．所有易破碎、易耗品、各种滤芯不在保修范围，具体如下：

易破碎件指：各类保险丝、玻璃件等。

易耗品指：液压油、润滑油脂、柴油、机油、电池、电瓶等。

5．所有易磨损件的正常磨损不在保修范围。

易磨损件是指：各种混凝土直管、锥管、弯管、管卡、密封圈及布料软管；s管、眼睛板、切割环、混凝土活塞、闸板总成等。

三．保修内容及保修期限

1、自调试交验之日起按《“和盛达重工”（hbt系列混凝土泵）质量保修条款》（以下简称《保修条款》）执行。

2、该《保修条款》中对国外进口零部件的保修期限参照国外进口零部件供应商的质量担保承诺执行。

3、以下零部件保修期为十二个月

电动机。

除特别声明的以外，所有机械零部件、液压元件、电气元件。

4、柴油机部件（启动马达及发电机外）保修期为工作1000小时或十二个月，二者以先到为准。

5、特别声明

压力表、柴油机启动马达、柴油发电机的保修期为6个月。

软启动、可编程控制器、交流接触器、电压表、小型断路器及各类继电器的保修期为6个月。

液压胶管的保修期为6个月。

6、主机保修期内更换的保修范围内部件，随主机保修期自动终止。

7、向我公司购买的保修范围内部件，自购买之日起享受三个月的保修。

四、该保修条款需要满足以下条件方可生效，否则将视为自动放弃保修服务

1、购买方在收到设备15天内安排调试交验，并在我公司《产品调试交验单》签章确认，或向我公司书面称述未能签章的理由并取得我公司确认。

2、设备操作人员必须认真阅读随机《使用说明书》并经过生产厂家正规的培训，具有正确操作、使用、维护、保养本设备的能力。

3、只能用于《使用说明书》中所规定的可泵送物料作业。

4、按《使用说明书》要求正确操作、维护、保养本设备，且只有在取得我公司同意的情况下方可改装设备。

5、按《使用说明书》中指定的品牌、型号的油料、润滑油、润滑脂和冷却液及加注方法使用。

6、在正规的油料公司或指定品牌的专卖店购买所用的各种油料、润滑油、润化脂和冷却液。

7、使用生产厂家提供的原装零配件。

8、按主合同约定如期付款。

9、发现故障，应及时采取措施，并及时与我公司取得联系，防止设备的损坏进一步扩大。

详情请致电：戴经理 18680882578 13629744369 传真：023-68926290