

# 轻型组合起重机生产厂家 岳阳轻型组合起重机 德玛力格

产品名称	轻型组合起重机生产厂家 岳阳轻型组合起重机 德玛力格
公司名称	德玛力格（济南）起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号
联系电话	13506411155

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德玛力格（济南）起重设备有限公司

适用机型：

- 1、双梁桥式起重机。
- 2、单梁桥式起重机。
- 3、电动葫芦。
- 4、电动跑车。

条：带有驾驶室的起重机械必须设有专人驾驶。严禁非驾驶人员操作。

第二条：起重机司机须持有特殊工种，方能按机型独立操作。

第三条：起重机械凡有下列情况之一者，禁止使用。

钢丝绳达到报废标准。

吊钩、滑轮、卷筒达到报废标准。

制动器的制动力矩刹不住额定载荷。

限位开关失灵。

主要受力件有裂纹、开焊。

主梁弹性变形或变形超过修理界限。

车轮裂纹、掉片、严重啃轨或"三条腿"。

电气接零保护失去作用或绝缘达不到规定值。

电动机温升超过规定值。

转子、电阻一相开路。

车上有人（检查、修理专人指挥时除外）。

露天起重机当风力达六级及以上。

新安装、改装、大修后未经验改合格。

轨道行车梁松动、断裂、物件破碎、终点车档失灵。

### 环形轨道kbk起重机使用注意事项有哪些

环形轨道kbk起重机由直线轨道和弯曲轨道组成。转弯半径一般在1.2m以上，弯曲轨道和岔道轨道组合使用可以灵活改变起重物的方向，该产品通过平面物流运输，轻型组合起重机价格，适用于现场仓库等场所。

对于需要重复运输货物从一个地方运输到另一个地方的企业来说，如果用人力搬运货物，不仅工作，而且不安稳，容易发生事故。这时，轻型组合起重机生产厂家，我们可以使用kbk环形轨道。这种轨道更适合在固定的地方运输货物，不仅工作效率好，操作简单，而且节省了大量的人力物力。那么使用kbk起重机环形轨道需要注意什么呢？

使用kbk起重机环形轨道的注意事项。

在使用kbk环形轨道之前，首先要检查轨道的各个部件，包括轨道的结构和吊链等，以确保各个部件都能正常使用。

在使用kbk轨道时，应确保吊装货物不超过规定重量，避免轨道过载运行，造成设备损坏。

### KBK起重机电线敷设的几个要点

起重机是轻型起重机的一种，多用C型钢及吊挂件组合起重机的使用，轻型组合起重机厂家，能帮助我们快速且可靠地完成特定区域内的物料运送，以及各种部件的准确查找，起重机在使用时，需注意其电线敷设是否合理，下面我们就带大家了解一下KBK起重机电线敷设的要点：

- 1、KBK起重机的电线均须采用铜芯、多股、有护套的，绝缘导线，导线主要敷设于线槽或金属管中，岳阳轻型组合起重机，如果是不便敷设线槽或金属管的场合，可穿金属软管敷设。
- 2、电缆允许直接敷设，但在有机械损伤、化学腐蚀、油污侵蚀的地方应有防护措施，不同机构、不同电压种类和电压等级的电线，穿管时应尽量分开，照明线宜单独敷设。
- 3、交流载流25A以上的单芯电线或电缆不允许单独穿金属管，电缆固定敷设的弯曲半径不得小于5倍电缆外径，扁形移动电缆的弯曲半径不得小于10倍电缆厚度，圆形移动电缆的弯曲半径不得小于8倍电缆外径，导线穿过钢管或金属孔、洞处，必须有保护措施，以防止导线磨损。
- 4、室外使用的KBK起重机、司机室、电气室和电气设备的进出线孔、线槽和线管的进出线口均应采取防雨措施，线槽内不应积水。

轻型组合起重机生产厂家-岳阳轻型组合起重机-德玛力格由德玛力格（济南）起重设备有限公司提供。德玛力格（济南）起重设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！