

钢基模组主要有以下几种注意事项

产品名称	钢基模组主要有以下几种注意事项
公司名称	北京京微自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区经济开发区南区潮兴三街1号428
联系电话	13466606928 17801799905

产品详情

精度包含准确度与精密度,如下说明:1.定位精度(准确度)模组由基准点沿一方向移动达的距离与原设定到达的距离的最大差异值称之、为定位精度。2.往返位置重现性(精密度)或指定位置重现性,表示钢基模组往返移动过程中,在某--设定位置测得的位置差异值,以全行程中的最大值称之往返位置重现性。3、行走平行度(1)指钢基模组的滑台平面与模组安装平面之间的平行度。量表架于滑台平面中央,指针置于安装平面上,取全行程量测的最大差异。(2)指钢基模组的滑台与模组安装基准面之间的平行度。量表架于滑组侧边安装基准面上,取全行程量测的最大差异值。

储放与安装：

搬运时应避免坠落或碰撞。

储放本产品时,建议平放并应妥善包装,避免暴露于高温、低温、潮湿的环境。

切勿自行拆解或改装本产品,以免异物进入或产品破坏,造成功能异常或工安事故。安装时应将本产品锁固,以免因振动松脱。

安装联轴器及电机时,须选用适当的元件,并注意对准轴中心线后将螺丝锁固,切勿强行安装。

操作使用：

操作时须依照型录记载的额定条件,例如最高转速、负荷等,以免造成功能损坏或工安事故应避免粉尘、切屑等异物侵入滚珠循环系统内,造成损坏、寿命减短或功能异常。

操作环境温度应在80 以下,若需应用在高温场所的产品,请洽谈TPA业务。

环境特殊时,例如强大振动、真空室、无尘室、腐蚀性化学物、有机溶剂或药剂、极高温或低温、潮湿溅水、油滴油雾、高盐分、重负荷、垂直或悬臂安装等,请先洽谈TPA业务确认本产品适用条件。垂直安装

时,负载有坠落的危险,建议加装适当的刹车,并于使用前确认刹车功能正常。

维护：

初次使用前应先将润滑油补满,请注意油品种类,不同的润滑油不可混用。

正常使用状况下建议每行100km应检查运转状况一次‘清除积污’并补充润滑油导轨及螺杆均应保持润滑。

人生安全：

本产品适用于工业用途,不可应用在直接与人命或人员相关的保安元件上。

本产品操作运转时人员应维持在机械动作范围外,以免夹伤或发生其他工安事故。

本产品接装电机并通电时,装置心律调节器者应维持在一公尺距离外,以免受到干扰。

本产品勿装置在火源、易燃物、可燃气体附近,以防火灾。