

# 液化石油气鹤管 液化石油气装车鹤管 液化石油气卸车鹤管 —— 华德

产品名称	液化石油气鹤管 液化石油气装车鹤管 液化石油气卸车鹤管 —— 华德
公司名称	连云港华德石油化工机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华德 型号:AL2543 口径:DN50/25
公司地址	连云港市海州区海州经济开发区昫凤路
联系电话	0518-86097069 15151264080

## 产品详情

鹤管在安装、拆卸过程中，严禁野蛮装卸，严禁使用铁器敲击鹤管，严禁使用尖锐物体刮伤鹤管表面，严禁使用明火烘烤鹤管，严禁使用腐蚀性液体清洗鹤管。鹤管在使用过程中，如发现异常声响、振动、泄漏等情况，应立即停止使用，并及时联系厂家进行检修。鹤管的使用寿命一般为10-15年，到期后应及时更换。鹤管在使用过程中，应注意检查密封件是否完好，如有损坏应及时更换。鹤管在使用过程中，应注意检查软管是否老化，如有老化应及时更换。鹤管在使用过程中，应注意检查软管接头是否松动，如有松动应及时紧固。鹤管在使用过程中，应注意检查软管是否堵塞，如有堵塞应及时清理。鹤管在使用过程中，应注意检查软管是否扭曲，如有扭曲应及时调整。鹤管在使用过程中，应注意检查软管是否打结，如有打结应及时解开。鹤管在使用过程中，应注意检查软管是否磨损，如有磨损应及时更换。鹤管在使用过程中，应注意检查软管是否老化，如有老化应及时更换。鹤管在使用过程中，应注意检查软管接头是否松动，如有松动应及时紧固。鹤管在使用过程中，应注意检查软管是否堵塞，如有堵塞应及时清理。鹤管在使用过程中，应注意检查软管是否扭曲，如有扭曲应及时调整。鹤管在使用过程中，应注意检查软管是否打结，如有打结应及时解开。鹤管在使用过程中，应注意检查软管是否磨损，如有磨损应及时更换。