

爱普生五代喷头

产品名称	爱普生五代喷头
公司名称	深圳市粤旺旺科技有限公司
价格	6500.00/个
规格参数	
公司地址	深圳龙华新区东环一路南方明珠B559
联系电话	18688825984 13590387765

产品详情

原装进口爱普生第五代喷头，保质保量，欢迎来电订购和咨询，谢谢！！

注：安装喷头应注意的问题 1. 喷头的头面非常脆弱，绝对不能磕碰，千万要保护好。它的表层是块铝片，里层上涂覆着晶体振荡器与非常细小的墨管。一碰就会凹、变形，甚至断裂，那样喷头就报废了； 2. 安装喷头时也要小心，一定要先断电，并且装到位。装好后，用手轻推着小车左右移动，检验一下是否顺畅，千万不要装好就通电，因为，如果头没到位，小车一动就容易把头给撞碎裂，而人手有感觉，收放自如，可控性强； 3.

接插头缆时，千万不要带上墨水，而且要确保与插座接触良好，不碰脚，否则，会造成喷头短路烧毁； 4. 钢轴也要干净顺滑，可用纸巾粘点润滑油擦拭，不要直接往轴上加油，多余油污会流到喷头上，造成损害； 5. 机械、电路都无误后，就要检验水路了，首先看看墨盒内的水量足不足；其次，检查小清洁刮片、吸墨泵是否脏污； 6. 刚装上的喷头里面会有空气，所以不会马上打印正常，只有把头里的空气完全排出后才能正常出齐线条；首先，可用间歇式清洗（一次只清洗2遍，然后停30分钟后再清洗2遍）多次不停地清洗过度，会造成清洗泵积墨，不但会使打印混色、漏墨，还浪费墨水；其次，可多打印些图片，让喷头在工作中排出空气；再次，如果机器已经引出了废墨管，可以先断电，再用针筒套个橡皮管来抽废墨管，直到抽出3-5ml墨水为止，然后再开机，用机器正常清洗一次，这样等于人为地把头里的空气给硬抽出来，副作用是容易造成清洗泵堆墨。 喷头需要注意的地方很多，所以非专业人士盲目更换容易导致人为损坏，所以行内有个规定，喷头是不保修的，如果您对机器不太熟悉，建议还是找个专业人士来更换喷头，以免造成不必要的损失与麻烦！