

立式顶管机千斤顶厂址 河北丰业液压机械 遵义立式顶管机千斤顶

产品名称	立式顶管机千斤顶厂址 河北丰业液压机械 遵义立式顶管机千斤顶
公司名称	河北丰业液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲周县达康街袁庄村东路南
联系电话	13903200570 13903200570

产品详情

千斤顶使用时的注意事项

一、合理选择着力点

因为千斤顶在工作时需要支撑起起重物，因此一定要选择合理的着力点，这样能够维持起重物的平衡，防止出现意外。同时，也要注意在平稳的地方进行工作，可以选择在千斤顶下垫上平稳的木板做支撑。

二、定期保养

要想工具的使用寿命更长，一定要定期对产品进行检查和保养，保障它的安全性能。在使用之后要将其放置在室内，避免与腐蚀性物质放置在一起，立式顶管机千斤顶厂家，也要减少它受到物理损伤的可能。只有做到了这些，才能够延长产品的使用寿命。

千斤顶的正确使用方法

千斤顶使用的时候应平放，不得倾斜，立式顶管机千斤顶厂址，底部垫上要防范基础侧下沉或负荷转移离开千斤顶倾斜或翻倒，垫坚韧的千斤顶底部枕头手术或钢板扩大承压面积，立式顶管机千斤顶厂，以免摔倒或幻灯片事件；不要用木制或钢为溢油套避免打滑力攻击和平事故；权重顶的位置必须是安全的，固体部分抗损坏的设备。

顶管机千斤顶厂家，遵义立式顶管机千斤顶，河北丰业液压机械有限公司是一家集生产、销售于一体的企业！

底座安装孔使固定方便。底部安装的好处，使缸体直接受力，由于一体成型的底座具有较大的面积，可以很方便寻找到合适的安装孔位置。

顶部活塞留有安装孔。在为缸体活塞顶部增加安装孔的时候，我们要考虑到缸体的受力情况，根据拉伸力测算出需要预留的安装孔深度。使用的时候，通过活塞杆的推拉作用，实现工件的位移，常见于机械的配套使用。

立式顶管机千斤顶厂址-河北丰业液压机械-遵义立式顶管机千斤顶由河北丰业液压机械有限公司提供。河北丰业液压机械有限公司是从事“液压油缸,液压油缸厂家,泥水平衡顶管机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：苗经理。