

# 安盜卷帘门加工厂 顺旺卷帘门公司

产品名称	安盜卷帘门加工厂 顺旺卷帘门公司
公司名称	保定市莲池区顺旺卷帘门加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市莲池区长城南大街1227号（南大园乡政南行50米路东）
联系电话	13833004888 13833004888

## 产品详情

- 1、先松开卷帘上的几块帘板，用水平管，直尺校核卷帘的不平度不大于洞口高度的1 / 300，若倾斜超差，找出原因并进行调整。
- 2、利用卷轴转动，将帘板穿上，后装上帘板底梁。上帘板时要注意封头，，另外若事先将其余帘板穿帘在一起要特别注意在移动，捆扎时不要让帘板产生变形。
- 4、检查一下导轨上口园弧弯口是否合适，然后将卷帘放下，走动遍观察是否有卡主的现象。

现在卷闸门到处可见，广场商铺、工厂厂房到处安装了卷闸门。卷闸门的用途非常广泛，就以电动卷闸门为例，卷闸门有：50型卷闸门、60型卷闸门、77型卷闸门、100型卷闸门。卷闸门个性化的设计根据您实际安装洞口的尺寸到毫米生产、提供产品。并且帘片有36种色彩选择，普遍的颜色主要有白、灰色和白色。卷闸门外形美观高强度、高韧性、坚固耐用、耐腐蚀;铝合金材质，铝合金双层、单层帘片，防划伤，抗击打、阻挡门外恶意，安全防护更有效。外表采用静电粉末喷涂工艺，耐候性强、抗老化、抗雨水、抗腐蚀，使用寿命在20年以上。卷闸门运行强劲的驱动装置、轻巧可靠的平衡系统、...

### 快速卷帘门扭簧安装:

卷帘门扭簧安装前必须先拉长80~150mm,然后将一端固定在轴上,另一端固定在扭套上,轴和扭套均装在大梁管内,用沉头螺钉将扭套和大梁管连接牢,大梁管转动带动扭簧旋转.具体安装如下:

A、门体放在下面（即关闭状态）:首先大梁管与门片不连接,大梁管带动扭簧转至安装所需圈数后,再将门片与大梁管连接起来.

所需安装圈数=门片在大梁管上所绕的圈数+预紧2~3圈.

B、门体卷在上面（即开启状态）:只需将扭簧预紧2~3圈后,将门片与大梁钢管连接牢即可.