

小型加氢釜厂 小型加氢釜 山东行雨高压反应釜

产品名称	小型加氢釜厂 小型加氢釜 山东行雨高压反应釜
公司名称	威海行雨化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区羊亭镇曲和路17号
联系电话	13563101906 13563101906

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海行雨化工机械有限公司

加氢反应釜真空操作小型加氢釜厂商

抽真空抽料，开启真空泵；打开釜上管路真空阀，再开釜上抽真空阀；当负压达到-0.06Mpa以上时，即可开始抽料。在抽料过程中，小型加氢釜厂商，抽料管尽可能一直在物料中，以防止进入空气。当有固体物料时，开动搅拌至150转（抽料桶要有接地）。物料抽完后，关闭进料阀，继续抽真空（此时可关掉搅拌）抽至表基本不动时，先关闭釜上真空泵和管路阀门；然后停真空泵。

加氢釜的使用方法介绍

一 使用前检查

1.检查车间内安全联动系统是否正常。2.检查反应釜的使用压力和温度。3.检查水、电、气、导热油等公用动力系统是否符合要求。4.检查反应釜的气密性、搅拌、管路及阀门是否符合要求。5.检查反应釜内外是否干净和干燥。

二.使用步骤

1 检查确认加氢釜底阀和出料阀已经关闭好。2.按工艺要求进行投料，投料顺序原则是“先加液体、后加固体”。加入液体物料后，先开启搅拌，再投入固体物料，若固体料有大块应当粉碎后再加料。3.加入液体物料时，小型加氢釜厂，先开启氮气，使釜内充满氮气，再关闭氮气，开启真空抽料。抽料结束，开启氮气平衡至釜内无真空。4.根据工艺要求进行多次氮气置换。置换时先开启真空抽至真空度-0.06 Mpa，关闭真空，再开启氮气充至釜内压力0.08Mpa。重复操作，直至达到工艺要求的置换次数。5.连接氧含量测定仪，测定釜内的氧气含量。继续用氮气置换，直至氧气含量达到工艺要求。6

.打开加料口，微开氮气（速度以连接的鼓泡器连续平稳鼓泡），快速加入工艺所需量的催化剂。7.关闭加料阀或用工具盖紧加料口盖。8.根据工艺要求通入氢气，控制氢气压力、反应温度、搅拌转速等工艺条件。9.使用过程中及时巡回检查反应釜的运行情况，小型加氢釜批发价，根据需要适当调整反应压力和温度。10.反应结束后，缓慢开启放空阀排氢气，当釜内压力小于0.15MPa之后，打开氮气阀，用氮气置换釜内剩余氢气。

三使用结束

1.按工艺要求清洗反应釜。2.烘干反应釜，充氮气保护。3
.检查各种管路阀门关闭或断开。4.清理干净反应釜及其附属设备的卫生。

实验室加氢釜体积小，小型加氢釜，整机结构简单可靠，经济、耐用、配件齐全。配微型直流马达、压力表、防爆装置、进气阀门、取样阀门、温度探头、可方便的实现微量反映实验。反应釜釜体、加热器可完全分离，极大的方便了反应釜的拆卸工作，提高工作效率。

搅拌方式：内部磁力搅拌，不存在轴封泄漏及其保养的问题，确保无泄漏旋转部件，试验更加安全。

搅拌电机：大功率马达，强劲有力，高速稳定。

进气体阀：气体进气针型阀，质量可靠。

取样阀：便于反应过程中随时取样并分析反应过程。

排气阀：方便在反应前对系统进行真空处理和置换气体使用。反应结束后作为放空阀。

压力表：实时监测反应压力。

温度探头：深入反应釜体内部，实时监测反应温度。

加热单元，模块加热，加热快速，控制精度高。

小型加氢釜厂-小型加氢釜-山东行雨高压反应釜(查看)由威海行雨化工机械有限公司提供。威海行雨化工机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事不锈钢高压釜厂家，磁力密封不锈钢高压釜，不锈钢高压釜价格的厂家，欢迎来电咨询。