

二手混凝土搅拌站 潍坊通用机械 宝鸡二手混凝土搅拌站

产品名称	二手混凝土搅拌站 潍坊通用机械 宝鸡二手混凝土搅拌站
公司名称	潍坊市路通机械电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区明湖北路108号
联系电话	17011561777 17011561777

产品详情

混凝土搅拌站的配置不尽相同，简易型混凝土搅拌站的配置主要是：JS系列双卧轴强制式混凝土搅拌机、PLD系列混凝土配料机、水泥仓、LSY系列螺旋输送机、集中控制系统等；标准型混凝土搅拌站的配置主要是：JS系列双卧轴强制式混凝土搅拌机、PLD系列混凝土配料机、水泥仓、LSY系列螺旋输送机、全自动控制系统等。JS系列双卧轴强制式混凝土搅拌机的特点是：搅拌质量好、自动化程度高、衬板及叶片使用寿命长，维修保养方便，而且适用于塑性、干硬性、轻骨料混凝土及各种灰浆、砂浆的搅拌。PLD系列混凝土配料机是一种与搅拌机配套使用的前台自动配料设备。它可以根据用户设计的混凝土配比自动完成砂，石水泥等3-6中物料（二级配混凝土）的配料程序。

混凝土搅拌站清洗注意事项分析如下：

- 1、定期进行保养规程所规定项目的维护、保养作业，如清洗、润滑、加油等
- 2、混凝土搅拌机开动前要先检查各控制器是否良好，后用水和石子倒入搅拌筒内10~15分钟进行清洗，再将水和石子清出。操作人员如须进入搅拌筒内清洗时，二手混凝土搅拌站厂，除切断电源和卸下熔断器外，并须锁好开关箱。
- 3、禁止用大锤敲打的方法清除积存在混凝土搅拌机筒内的混凝土，只能用凿子清除。
- 4、在严寒季节，二手混凝土搅拌站报价，工作完毕后应用水清洗混凝土搅拌机滚筒并将水泵、水箱、水管内积水放净，以免水泵、水箱、水管等冻坏

混凝土搅拌站主机维护保养

首先，搅拌筒运转平稳，衬板、叶片、没有松动现象，如有损坏及时更换；当衬板、叶片、刮板、搅拌

臂等磨损至一定程度或者不能调整时，要及时更换。

其次，要及时或者定期清理搅拌机内粘渍的混凝土，当搅拌机内壁上的混凝土愈粘愈厚的时候，不但搅拌机的容积要减小，粘留混凝土的速度也会加快；砂石下料口会因为物料的粘结使下料口的斗门开关出现障碍，水泥的下料口会因为水气的粘结越来越小，造成投料困难，二手混凝土搅拌站厂家，因此要定期进行清理。外加剂的投料管路可能因为沉淀和凝固使投料速度减慢或者造成堵塞，也要定期清理。

此外，搅拌主机机身和支架，上料支架和其他设施的安装和连接要牢固，宝鸡二手混凝土搅拌站，各紧固件要完整、齐全和牢固；机身、场地和操作室清洁，无杂乱物品堆放；地基周围不得积水，冰冻季节水路存水；震动部件和与之连接部分的紧固。

二手混凝土搅拌站报价-潍坊通用机械-宝鸡二手混凝土搅拌站由潍坊市通用机械有限责任公司提供。潍坊市通用机械有限责任公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！