

南开区供暖设备 鸡舍供暖设备 宏泽温控

产品名称	南开区供暖设备 鸡舍供暖设备 宏泽温控
公司名称	青州市宏泽温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市王坟镇王坟村村西路南
联系电话	13964717222

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市宏泽温控设备有限公司

操作规程常见问题编写1、联接电缆须由电工工作人员实际操作，务必连电线接头，谨防走电。2、请应用机器设备要求的相对型号电缆联接。3、暖风机不可以紧靠墙面，不然会阻拦气旋顺畅，非常容易造成火灾事故。4、暖风机不可以被按置过度挨近环境湿度大的地区。5、不必遮盖暖风机。保证暖风机物品。6、暖风机务必按时清理，由于内部积尘会造成温度过高。7、本暖风机具备高温维护，系统软件会在风险消除后全自动起动。8、发现异常状况之后，应立即断开开关电源，查验超温缘故，养殖场供暖设备，开展修补。

1、燃煤热风炉前查验炉排是不是完好无缺，润化和制冷系统是不是通畅。全部传动系统一部分包括减速机、前后左右滚动轴承等的润化状况是不是优良，空气能供暖设备，油量是不是一切正常。商业保险离合安全性弹簧的紧松水平和商业保险销的尺寸是不是适合。挡灰板翻灰板按段送风箱内的积尘是不是消除整洁。煤斗弧型闸板、煤层闸板及煤层薄厚标示是不是灵便完好无损。左右各类查验合格后，起动炉排电动机先慢到快试运行，查验炉排片挪动状况，鸡舍供暖设备，挪动一切正常即是合格。2、燃煤热风炉取火时将煤闸板提及高部位，在其前后左右炉排下铺20~30mm厚的煤，煤上铺木料、油、纯棉纱等引火物，在引火物之后至雄鹰铁中间的炉排下铺一层薄炉灰。炉内空气压力应维持在0~39.2Pa；引燃引火物，启动炉排将火送至距煤闸板0.5~1.5m处，终止炉排运行。

恰当风洞设计方案，气体从螺旋式加热丝内/两侧匀称根据，热交换器近，气压损害少。全智能PID/SSR操纵，精度高，意见反馈快，长久。下设多种超温过压保护设备，充分保证机器设备安全性，可全天不断运行工作中。通风口配K型热电阻，立即检验操纵，进风口温度稳定。化学纤维保温材料隔热保温，

牢固外壳，应用可以信赖。持续应用温度达到350℃，运用普遍。循环系统电热风机运用设计方案的热管散热，不断送风温度达到230℃，排风量调整选用变频器变速，更显环保节能，可预测性高，热损少等出色特点。基本型电热风机选用品牌电气设备主控芯片件（如变频器，PID温控器，SSR，隔离开关，小型继电器，磁力电源开关等）；PID温控器精度为±0.1%，并装有远程控制电源开关。经济实用电热风机选用品牌电气设备主控芯片件（如PID温控器，SSR，隔离开关，小型继电器，南开区供暖设备，磁力电源开关等），配不上变频器，但配电机保护器；PID温控器精度为±0.1%。供暖设备养殖场供暖设备

南开区供暖设备-鸡舍供暖设备-

宏泽温控(诚信商家)由青州市宏泽温控设备有限公司提供。青州市宏泽温控设备有限公司是山东 潍坊,风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏泽温控领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏泽温控更加美好的未来。同时本公司还是从事车间排风机，车间排风扇，厂房排风机的厂家，欢迎来电咨询。