

# 大拉杆横向波纹补偿器（JDH）-海建

产品名称	大拉杆横向波纹补偿器（JDH）-海建
公司名称	巩义市海建供水设备材料厂
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇商业街
联系电话	0371-64032917 13592539306

## 产品详情

### 大拉杆横向波纹补偿器性能特点：

由中间管所连接的两个波纹管及拉杆、端板和球面与锥面垫圈等结构件组成，主要吸收横向位移，也可用于补偿轴向、横向、角向以及由这三种形式合成的任意方向的位移。推荐使用将复式拉杆型膨胀节安装在呈90°的z形管道的中间短管臂内以补偿两端长管线轴向位移。大拉杆横向型波纹补偿器可以补偿弯曲管段的横向位移和量值不大的角位移，通常不用来补偿角位移。该补偿器由接管、二个波纹管以及大拉杆等零件构成。它能吸收管系任意平面内的横向位移。位移球面螺母绕球面垫圈转动，同时拉杆还具有承受内压推力能力。

### 大拉杆横向波纹补偿器使用说明：

大拉杆横向波纹补偿器可以补偿弯曲管段的横向位移和量值不大的角位移，通常不用来补偿角位移。大拉杆横向波纹补偿器由接管、二个波纹管以及大拉杆等零件构成。大拉杆横向波纹补偿器能吸收管系任意平面内的横向位移。位移球面螺母绕球面垫圈转动，同时拉杆还具有承受内压推力能力。

大拉杆横向补偿器安装注意事项：

- 1、补偿器安装的必要步骤应预先计划，安装人员要熟悉这些步骤及制造厂商提供的使用说明及有关的技术资料。
- 2、安装前应检查产品的型号是否与管线设计资料相符。
- 3、大拉杆横向型补偿器是约束型补偿器，安装此种补偿器不会使压力推力作用在管线支座上，所以与之相连的支座为次固定支座。
- 4、现场焊接补偿器时务必将波纹管保护好，通常用湿中性石棉布保护。
- 5、如果波纹管长度出厂时已经调整到规定的要求，但运输过程中造成波纹管长度与下表不符，需将运输拉杆调整到出厂长度。

- 6、不允许用波纹补偿器变形（压缩、拉伸、扭转）的方法来调整管道的安装偏差，以免影响补偿器的正常功能，降低使用寿命和增加管系、设备及支承件的载荷。建议管系上的一个配对法兰保留到补偿器

就位后焊接。

7、补偿器装于管道后，试压前在确保固定与导向正确的前提下，拆除运输、固定构件（此类零件上一般贴有安装后拆除标志或涂黄漆），或按设计要求将限位装置调到规定位置。

8、补偿器所有的活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，波纹管的波纹间不应有防止其变形的异物，且不能用含氯的清洗剂或钢丝刷清除波纹管的污物。

9、用于蒸汽管线时，水平管线应有低点疏水、垂直管线在水平管上应有疏水装置，不允许有盲肠以免发生水击。输油管线应有回油装置和安全阀，防止涨油时压力急剧升高。易燃、易爆管线要有安全阀，用于易燃、易爆管线中补偿器的周围要设有效的防护装置，以免万一发生爆炸造成人员伤亡。

10、焊接时严禁将地线接于波纹管上。