

# 巴彦淖尔稳定土拌合站 祥坤重工机械有限公司

产品名称	巴彦淖尔稳定土拌合站 祥坤重工机械有限公司
公司名称	山东祥坤重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区莲花山东路
联系电话	15689867678

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东祥坤重工机械有限公司

### 稳定土拌合站延长使用寿命的方法

#### 1、日常保养

操作设备时要严格按照使用说明书中的相应条款来执行，对于搅拌机、集料皮带机、上料皮带机、各配料机、螺旋输送机的轴承处，建议每天开机前用黄油向油杯中加注润滑脂5-8下，每工作200小时拆开检查，换上新的润滑脂。

#### 2、周保养

稳定土拌合站停机之后，每周清洗各皮带机和带式给料机的张紧丝杆一次，并涂上新的润滑脂。打开一次各传动链条罩壳，并在链条上加涂少量的润滑脂，回收稳定土拌合站，每工作300小时清洗链条一次。

#### 3、注意事项

稳定土搅拌机叶浆磨损到面积不足原来的2/3时，应及时更换叶浆。每天开机之前要对搅拌机的传动齿轮涂抹少许黄油。

稳定土拌合站采用工业微机控制系统，具有对材料适应强、级配种类多、可靠性高、操作简单、结构紧凑、布局合理、便于安装、调试、维护等特点。

稳定土拌合站适用于任何高速公路、机场等底层的施工，各种选定物料如石灰、碎砂石、土粒、粉煤灰等，用装载机装入稳定土拌和站配料机料斗，经皮带给料机计量送至皮带集料机。同时稳定剂如石灰、水泥等粉料经各种途径送进粉料储存仓，由螺旋输送机输入计量料斗，再使用粉料给料机计量给出。各种物料送至稳定土拌和站搅拌主机。上料皮带机将搅拌混和好的成品稳定土送至成品料仓暂存。稳定土拌合站搅拌机无衬板技术减少了叶片磨损、卡料闷车、叶片硬划伤等故障，永无频繁更换衬板之烦恼。搅拌好的成品料由斜皮带上料机送至成品料仓。

### 稳定土拌和站安全操作规程

- 1、设备运转前应进行认真检查，各部位安全保护装置应完好，螺栓无松动，巴彦淖尔稳定土拌合站，漏电保护装置应灵敏有效，电气设备接地完好，输送皮带上、搅拌机内无凝固物料。
- 2、作业时控制室操作人员不得擅自离岗，无关人员不得进入控制室。
- 3、运转过程中应安排人员巡检，发现故障时应立即通知控制室操作人员。
- 4、电气设备必须装设防雨、防潮设施。电气设备的维修保养应由电工进行。
- 5、维修设备或清理搅拌机内、输送皮带上的物料时，应停机，回收稳定土拌合站厂家，并断电源，设专人监护。
- 6、作业后应切断电源，关闭、锁好操作室门窗。

巴彦淖尔稳定土拌合站-祥坤重工机械有限公司由山东祥坤重工机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东祥坤重工机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土搅拌及其输送机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!