

# 天津活性炭催化燃烧一体机 活性炭催化燃烧一体机 蓝甜科技

产品名称	天津活性炭催化燃烧一体机 活性炭催化燃烧一体机 蓝甜科技
公司名称	天津市蓝甜科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区梅厂镇福源经济区福旺道7号
联系电话	18920301789 18920301789

## 产品详情

催化燃烧是一种用于处理中低浓度废气的常规设备，一般采用活性炭吸附箱处理。其工艺流程大致如下：废气风机吸附箱冷补阀催化燃烧解吸箱风机其中，吸附是一个非常重要的环节。催化燃烧吸附盒的原理是什么？

催化燃烧吸附箱中的活性炭是非常小的碳粒，活性炭催化燃烧一体机，表面积很大，天津活性炭催化燃烧一体机，碳粒中甚至有更小的孔，——毛细管。这种毛细管有很强的吸附能力，因为碳粒的表面积大，所以能与气体(杂质)充分接触，当这些气体(杂质)遇到毛细管时，被吸附净化作用活性炭吸附的本质是利用活性炭的吸附特性，将低浓度、大风量的废气吸附到活性炭中。

### 催化燃烧设备如何安装

催化燃烧设备是一种用于处理有机废气的设备，其安装方法如下：安装位置：催化燃烧设备应安装在有机废气排放源附近，以便有效地收集和處理废气。安装方式：催化燃烧设备可以采用卧式或立式安装方式，根据现场情况和废气排

放量选择合适的安装方式。安装支架：为了保证催化燃烧设备的稳定性和安全性，应在设备下方安装支架，支架的高度和位置应符合设备的安装要求。连接管道：将废气排放源与催化燃烧设备连接，连接管道应采用不锈钢或其他耐腐蚀材料制成，管道内径应与设备进气口匹配，管道应保持畅通。安装电气设备：将控制柜、电源线等电气设备安装在设备附近，电气设备应接地，活性炭催化燃烧一体机厂，并符合安全规定。总之，催化燃烧设备的安装方法包括安装位置、安装方式、安装支架、连接管道和安装电气设备等。通过这些安装方法，可以确保催化燃烧设备的正常运行和使用效果。

## 催化燃烧阶段

溶剂经风机送入到催化燃烧室前的换热器，然后进入催化燃烧室中的预热器，活性炭催化燃烧一体机厂家，在电加热器的作用下，使气体温度前进到250-300 左右，再进入催化燃烧床，有机物质在催化剂的作用下无焰燃烧，被分解为CO<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>O，一同放出许多的热，气体温度进一部前进，该高温气体再次通过换热器预热未经处理的有机气体，收回一部分热量。从换热器出来的气体再通过新风进口的换热器对脱附新鲜空气进行加热，通过换热后的气体通过烟囱引高排放。

天津活性炭催化燃烧一体机-活性炭催化燃烧一体机-蓝甜科技由天津市蓝甜科技有限公司提供。“油烟净化器,消防设备,厨房设备”选择天津市蓝甜科技有限公司，公司位于：天津市武清区梅厂镇福源经济区福旺道7号，多年来，蓝甜科技坚持为客户提供好的服务，联系人：田经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。蓝甜科技期待成为您的长期合作伙伴！