

煤矿数显顶板离层仪 昊洲矿业 数显顶板离层仪

产品名称	煤矿数显顶板离层仪 昊洲矿业 数显顶板离层仪
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

数显顶板离层仪

煤矿安全质量标准化对顶板离层仪使用规定有哪些

掘进矿压工锚杆拉拔力实验技术标准

锚杆拉力试验人员在下井前必须检查锚杆拉力计油缸内的油量是否充足，所需工具要配齐全，压力表表针是否回零，读数准确、灵敏度要可靠。

试验所需的锚杆、锚固剂等材料与正式施工时所用的材料相同。

试验所需的机具、钻孔参数与正式施工时相同。

试验应采用短锚固形式(150—200mm)，以便测试锚固剂粘结强度。

顶板离层仪的安装

为了准确反映顶板变化情况，离层仪要紧跟工作面迎头安装，在安装后工作面10米内的离层仪要每班进行观测记录

安装步骤

(1) 用锚杆钻机 26mm钻头打7m—8m深的孔；

(2) 深部基点：用安装杆将深部基点锚固器推入孔中，数显顶板离层仪，直至孔底，抽出安装杆后，数显顶板离层仪要采购，手拉一下钢丝绳，确认锚固器已卡住，深部基点应固定顶板以上7m—8m处；浅部基点：用安装杆推入浅部基点锚固器至2.3米处，抽出安装杆后用手拉一下钢丝绳，确认锚固器已固定住；

(3) 对准刻度：将粗读数筒和孔口套管下边缘对齐，数显顶板离层仪厂家，将其绳卡卡死，并截去多余钢绳；将细读数筒与粗读数筒下边缘对齐，将其绳卡卡死，并截去多余钢绳，煤矿数显顶板离层仪价格，为方便统一，细筒和粗筒的基读数都设置在10mm处。

对准刻度：将两测点指示刻度尺与红色套管一端对齐，将绳卡死，并截去多余钢丝绳。

LBY顶板离层仪读数：

LBY顶板离层仪以红、黄、蓝三种颜色表示顶板离层松动的严重程度，蓝色表示顶板离层小，顶板比较稳定，黄色表示顶板不稳定，离层已达到警戒线，红色则表示顶板离层较大，已进入危险状态。

LBY顶板离层仪是一种监测顶板岩层移动的监测仪器。

它可以分别显示锚杆长度范围内和锚杆同范围外的顶板岩层的离层情况。为煤矿工程技术人员和检测人员提供确定锚杆的长度、抗拉强度，了解所使用的锚杆的合理性、经济性而需要的科学依据，从而有效的防止顶板坍塌事故的发生，确保煤矿安全生产。

煤矿数显顶板离层仪价格-昊洲矿业(在线咨询)-数显顶板离层仪由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司在装卸设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，昊洲矿业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马经理。