

博兴力 起重电机公司 起重电机

产品名称	博兴力 起重电机公司 起重电机
公司名称	武汉博兴力机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园高新六路10号（办公地址） 湖北省武汉市洪山区珞狮路497号（注册地址）
联系电话	15002729068

产品详情

电动机的制动种类分为机械制动和电气制动。其中电气制动是用电磁转矩做为制动转矩，起重电机出售，用来调节电动机的速度或停止运行，这种非接触式的制动方式。用于调速或停止运行。

电气制动常见的方式： 再发电制动； 反接制动； 单相制动； 能耗制动。

机座与端盖是有机机械强度不低于HY200的灰铸铁铸造，机座表面铸有散热片，以提高其机械强度及静态散热系数。

YZR YZ起重冶金电动机的安结构:

电机绝缘等级：分为F级和H级两种。

F级适用于冷却介质温度不超过40 的一般场所；H级适用于冷却介质温度不超过60 的冶金场所，两种电动机有相同的电气性能。

电机防护等级：冶金用为IP54；起重用为IP44。

冷却方法：112~132为自然冷却（IC0041），160~355为自扇冷却（IC0141），400具有内循环通风外扇冷却（IC0151）。

YZR YZ YZRE YZRD起重机的电动机运行时，轴承允许温度不得超过95（温度计法），轴承每运行2500小时至少检查一次。如发现轴承润滑脂变质，必须及时更换，更换前须用汽油将轴承清洗干净，对有注排油装置的电机，起重电机，应将注油孔的油质清理干净，用油通过油杯注入润滑脂，冶金起重电机，边注油边转动电机轴，以使润滑脂均匀分布在轴承上，运行一段时间，起重电机公司，轴承温度恢复正常。运行时，应勤加，少加润滑油，一般每运行750~1500小时注一次油。

博兴力(图)-起重电机公司-起重电机由武汉博兴力机电科技有限公司提供。武汉博兴力机电科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。武汉博兴力机电——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园高新六路10号（办公地址）
湖北省武汉市洪山区珞狮路497号（注册地址），联系人：潘经理。